Istruzioni di montaggio e di servizio



per il personale specializzato

Vitocal 222-G Tipo BWT da 221.A06 a A10 Tipo BWT-M da 221.A06 a A10

Pompa di calore compatta, 400 V~ e 230 V~

Avvertenze sulla validità all'ultima pagina



VITOCAL 222-G



5601 713 IT 4/2011 **Da conservare!**

Avvertenze sulla sicurezza



Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza



Pericolo

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a persone.



Attenzione

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a cose e all'ambiente.

Avvertenza

Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.

Interessati

Le presenti istruzioni sono rivolte esclusivamente al personale specializzato.

- Gli interventi sul circuito del refrigerante devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato e autorizzato.
- Gli interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato e qualificato a norma di legge.
- La prima messa in funzione deve essere eseguita a cura della ditta installatrice specializzata oppure da un centro di assistenza autorizzato.

Normative

In caso di interventi attenersi

- alle norme di installazione nazionali.
- alle norme antinfortunistiche.

- alle norme per la salvaguardia ambientale.
- alle disposizioni di sicurezza pertinenti previste dalle norme in vigore

Interventi sull'impianto

Disinserire la tensione di rete dell'impianto (ad es. agendo sul singolo interruttore o sull'interruttore generale) e controllare che la tensione sia disinserita.

Avvertenza

Oltre al circuito della corrente di regolazione, possono essere presenti altri circuiti corrente di carico.



Pericolo

Il contatto con componenti conduttori di corrente può causare lesioni gravi. Alcuni elementi delle schede si trovano sotto tensione anche dopo il disinserimento della tensione di rete. Prima di rimuovere le coperture degli apparecchi attendere almeno 4 minuti finché la tensione non si è ridotta.

Assicurarsi che la tensione non possa essere reinserita.

Avvertenze sulla sicurezza (continua)

Attenzione

Eventuali scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici.

Prima di eseguire i lavori, scaricare a terra la carica elettrostatica toccando oggetti come ad es. i tubi dell'acqua o del riscaldamento.

Lavori di riparazione

Attenzione

Non sono consentiti lavori di riparazione su componenti con funzione tecnica di sicurezza.
Sostituire i componenti difettosi unicamente con ricambi originali Viessmann.

Componenti supplementari, parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura

Attenzione

Parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura che non sono stati collaudati unitamente all'impianto possono comprometterne il funzionamento. Il montaggio di componenti non omologati e le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza e pregiudicare i diritti di garanzia. Per la sostituzione utilizzare esclusivamente ricambi originali Viessmann o parti di ricambio autorizzate dalla Viessmann.

Indice

Istruzioni di montaggio Preparazione del montaggio	
Impiego	6
Requisiti degli allacciamenti sul posto	7
Panoramica dei possibili schemi dell'impianto	9
Contrassegni negli esempi di impianti	10
Esempio di impianto, ID: 4605445 1104 01	11
Sequenza di montaggio	
Installazione della pompa di calore	18
Allacciamento idraulico	31
Allacciamento elettrico	35
Allacciamento dei cavi rete	46
Realizzazione dell'allacciamento ai morsetti X3.8/X3.9	53
Chiusura della pompa di calore	54
Istruzioni di servizio	
Prima messa in funzione, ispezione, manutenzione	
Sequenza operazioni – prima messa in funzione, ispezione e m anutenzione	55
Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni	56
·	
Eliminazione dei guasti	
Riparazione	71
Liste dei singoli componenti tipo BWT (400 V~)	
Liste dei singoli componenti tipo BWT (400 V~))	
Schema dei moduli	
Componenti non raffigurati	
Rivestimento esterno	
Equipaggiamento elettrico	
Modulo pompa di calore	
Sistema idraulico	
Bollitore	94
11.4 . 1.1 . 1.1	
Liste dei singoli componenti tipo BWT-M (230 V~)()	00
Liste dei singoli componenti tipo BWT-M (230 V~)	
Schema dei moduli	
Componenti non raffigurati	
Rivestimento esterno	
Equipaggiamento elettrico	
Modulo pompa di calore	
Sistema idraulico1	104

Indice (continua)

BollitoreKit di montaggio	
Protocolli Protocollo dei parametri idraulici Protocollo dei parametri di regolazione	110
Dati tecnici	
Dichiarazione di conformità	121
Indice analitico	122

Impiego

Le pompe di calore compatte Vitocal 222-G, tipo BWT da 221.A06 a A10, BWT-M da 221.A06 a A10, possono essere impiegate per i seguenti scopi:


- Riscaldamento e raffreddamento mediante un impianto di riscaldamento
- Produzione d'acqua calda sanitaria con il bollitore incorporato.

Qualsiasi altro tipo di impiego non è considerato conforme alla norma.

Avvertenza

Vitocal 222-G è prevista esclusivamente per l'utilizzo di tipo domestico, cioè l'apparecchio può venire utilizzato in sicurezza anche da persone non esperte.

Requisiti degli allacciamenti sul posto



- A Acqua calda
- B Ricircolo
- © Acqua fredda

D Ritorno circuito primario (uscita circuito di terra pompa di calore)



Requisiti degli allacciamenti sul posto (continua)

- (E) Mandata circuito primario (ingresso circuito di terra pompa di calore)
- (F) Mandata circuito secondario (acqua riscaldamento)
- Ritorno circuito secondario (acqua riscaldamento)
- Predisporre gli allacciamenti lato riscaldamento e lato sanitario. Effettuare un lavaggio dell'impianto di riscaldamento.

Allacciamento delle tubazioni idrauliche da (D) a (G):

- Allacciamento da predisporre sul posto: utilizzare raccordi diritti (compresi nella fornitura).
- Con kit di allacciamento circuito primario/circuito secondario (accessorio): utilizzare le curve contenute nel kit di allacciamento.

Predisporre gli allacciamenti elettrici.

Lunghezze dei cavi:

- Lunghezze necessarie dei cavi nell'unità più distanza dalla parete
 2.0 m
- Altezza punto di fuoriuscita dei cavi: 1850 mm (vedi "Indicazioni per la progettazione delle pompe di calore,)

Cavi rete consigliati:

Cavi rete consignati:			
Tipo BWT/BWT-M	221.A06	221.A08	221.A10
Regolazione della pompa di calore			
230 V~			
Sezione del conduttore			
■ Senza blocco Az. El.	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²
■ Con blocco Az. El.	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²
Compressore			
Sezione del conduttore			
■ 400 V~	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
■ 230 V~	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²
Lunghezza max. del cavo	25 m	25 m	25 m
Scambiatore istantaneo acqua di			
riscaldamento 8,8 kW			
Sezione del conduttore			
■ 400 V~	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
■ 230 V~	7 x 2,5 mm ²	7 x 2,5 mm ²	7 x 2,5 mm ²
Lunghezza max. del cavo	25 m	25 m	25 m

Panoramica dei possibili schemi dell'impianto


La seguente tabella mostra una panoramica di tutti i possibili schemi impianto.

Componente	Schema dell'impianto				
·	0	2	4	6	11
Circuito di riscaldamento		•	•		
A1 (CR1)	—	X	_	X	_
M2 (CR2)	—	_	X	X	_
Bollitore		,	•		
	X	X	X	X	—
Serbatoio d'accumulo acqua di riscalda	mento		•		
	—		X	X	—
Raffreddamento		•	•	•	
A1 (CR1)	_		_	0	_
M2 (CR2)	_	_	0	0	_
Circ. raffredd. sep. (CFS)	0	0	0	0	_

X Componente selezionato.

O II componente può essere aggiunto.

Contrassegni negli esempi di impianti



Esempio di impianto, ID: 4605445_1104_01


Impostazione dello schema dell'impianto 6

- Vitocal 222-G con bollitore integrato e Vitotronic 200, tipo WO1B
- Collettore circuito di riscaldamento con un circuito di riscaldamento senza miscelatore e un circuito di riscaldamento con miscelatore
- Serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento

Avvertenza

Questo schema è un esempio di base senza dispositivi di intercettazione e di sicurezza. Non sostituisce la progettazione professionale sul posto.

Schema idraulico d'installazione



Apparecchi necessari

Generatore di calore Pompa di calore compatta: Regolazione della pompa di calore integrata Pompa primaria Pompa secondaria Valvola deviatrice a 3 vie "Riscaldamento/produzione d'acqua calda santaria, Bollitore Sensore temperatura bollitore Sensore temperatura esterna ATS Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento Distributore BUS-KM Gruppo di sicurezza Vaso di espansione circuito di riscaldamento Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito di terra Pressostato circuito di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	Pos.	Denominazione
Regolazione della pompa di calore integrata Pompa primaria Pompa secondaria Valvola deviatrice a 3 vie "Riscaldamento/produzione d'acqua calda santaria,, Bollitore Sensore temperatura bollitore Sensore temperatura esterna ATS Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento Distributore BUS-KM Gruppo di sicurezza Vaso di espansione circuito di riscaldamento Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Sonda di terra/collettore di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	_	Generatore di calore
 ■ Pompa primaria ■ Pompa secondaria ■ Valvola deviatrice a 3 vie "Riscaldamento/produzione d'acqua calda santaria, ■ Bollitore ■ Sensore temperatura bollitore ③ Sensore temperatura esterna ATS 4 Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento ⑤ Distributore BUS-KM 12 Gruppo di sicurezza 13 Vaso di espansione circuito di riscaldamento Circuito primario 20 Kit accessori circuito di terra 21 Pressostato circuito primario 22 Distributore circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra 23 Sonda di terra/collettore di terra 30 Froduzione d'acqua calda sanitaria 31 Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP 	1	
 ■ Pompa secondaria ■ Valvola deviatrice a 3 vie "Riscaldamento/produzione d'acqua calda santaria," ■ Bollitore ■ Sensore temperatura bollitore ③ Sensore temperatura esterna ATS ④ Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento ⑧ Distributore BUS-KM 12 Gruppo di sicurezza 13 Vaso di espansione circuito di riscaldamento Circuito primario ② Kit accessori circuito di terra ② Pressostato circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra ② Distributore circuito di terra ② Sonda di terra/collettore di terra ③ Produzione d'acqua calda sanitaria ③ Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP 	2	■ Regolazione della pompa di calore integrata
■ Valvola deviatrice a 3 vie "Riscaldamento/produzione d'acqua calda san taria, ■ Bollitore ■ Sensore temperatura bollitore Sensore temperatura esterna ATS 3 Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento Distributore BUS-KM Gruppo di sicurezza Vaso di espansione circuito di riscaldamento Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Distributore di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP		
taria,, Bollitore Sensore temperatura bollitore Sensore temperatura esterna ATS Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento Distributore BUS-KM Gruppo di sicurezza Vaso di espansione circuito di riscaldamento Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Distributore circuito di terra Sonda di terra/collettore di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP		
■ Bollitore ■ Sensore temperatura bollitore Sensore temperatura esterna ATS 4 Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento Distributore BUS-KM 12 Gruppo di sicurezza 13 Vaso di espansione circuito di riscaldamento Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Distributore circuito di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP		
■ Sensore temperatura bollitore Sensore temperatura esterna ATS Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento Distributore BUS-KM Gruppo di sicurezza Vaso di espansione circuito di riscaldamento Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito primario Distributore circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Sonda di terra/collettore di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP		"
 Sensore temperatura esterna ATS Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento Distributore BUS-KM Gruppo di sicurezza Vaso di espansione circuito di riscaldamento Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito primario Distributore circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Sonda di terra/collettore di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP 		
Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento Distributore BUS-KM Gruppo di sicurezza Vaso di espansione circuito di riscaldamento Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito primario Distributore circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Sonda di terra/collettore di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP		
Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito primario Distributore circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Sonda di terra/collettore di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	(3)	
Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito primario Distributore circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Sonda di terra/collettore di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	4	· ·
Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito primario Distributore circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Sonda di terra/collettore di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	(8)	
Circuito primario Kit accessori circuito di terra Pressostato circuito primario Distributore circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra Sonda di terra/collettore di terra Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	(12)	
 (2) Kit accessori circuito di terra (2) Pressostato circuito primario (2) Distributore circuito di terra per sonde di terra/collettori di terra (2) Sonda di terra/collettore di terra (3) Produzione d'acqua calda sanitaria (3) Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP 	(13)	·
Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	<u></u>	
Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	(20)	
Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	(21)	
Produzione d'acqua calda sanitaria Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	<u>w</u>	
③ Kit di allacciamento con pompa ricircolo acqua calda sanitaria ZP	<u>(2))</u>	
	(37)	
	<u>(3)</u>	Serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento
Serbatolo d'accumulo acqua di riscaldamento Serbatolo d'accumulo acqua di riscaldamento	(m)	· ·
(61) Sensore temperatura accumulo PTS	(1)	· ·
 Serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento Sensore temperatura accumulo PTS Sensore temperatura di mandata impianto VTS 	(E)	
come sensore ad immersione	(UZ)	
oppure		
■ come sensore a bracciale		





Pos.	Denominazione
	Circuito di riscaldamento con miscelatore M2
70	Circuito di riscaldamento a pavimento M2 con miscelatore comandato dalla
	regolazione della pompa di calore
71)	Telecomando Vitotrol 200A
71) 73) 74)	Sensore temperatura di mandata VTS
74)	Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per
	impianto di riscaldamento a pavimento
	■ versione con sensore ad immersione
	oppure
_	■ versione con sensore a bracciale
75)	Kit di completamento miscelatore
75) 76) 77)	Pompa circuito di riscaldamento
77)	Servomotore per miscelatore a 3 vie
	Circuito di riscaldamento senza miscelatore A1
90	Circuito di riscaldamento a radiatori
99 91 96	Telecomando Vitotrol 200A
96	Pompa circuito di riscaldamento

Schema elettrico

Per lo schema dei collegamenti elettrici ed indicazioni più dettagliate sulle schede vedi da pagina 36 e le istruzioni di servizio separate per la regolazione della pompa di calore Vitotronic 200.

Per informazioni sull'allacciamento alla rete vedi pagina 46.










- (R) Morsetti per l'allacciamento rete del compressore 230 V~
- W Morsetti per l'allacciamento rete del compressore 400 V~





Allacciamento rete scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento 230 V~

Allacciamento rete scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento 400 V~

Impostazioni parametri necessarie

Per il richiamo del "Livello di codifica 1,, ai fini dell'impostazione dei parametri vedi assistente per la messa in funzione pagina 63 e pagina 66.

Parametro	Impostazione
"Definiz. impianto,,	
■ "Schema impianto 7000,,	"6,,
Produzione di acqua calda:	
"Programma orario produzione acqua calda,	Impostare la programma- zione delle fasce orarie (vedi istruzioni d'uso)
"Programma orario ricircolo,,	Impostare la programma-
(se è presente la pompa di ricircolo acqua calda sani-	zione delle fasce orarie
taria)	(vedi istruzioni d'uso)
"Acqua calda,,	
■ "Consenso riscald. supplem. per produzione	"1,,
acqua calda 6014,,	
■ "Consenso riscald. elettrico per produzione	"1,,
acqua calda 6015,,	
Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento:	
"Risc. elettr. supplem.,,	
■ "Consenso scambiatore istant.acqua di riscalda-	"1,,
mento 7900,,	
■ "Consenso scamb. istant.acqua per riscaldamento 7902,,	"0,,
"Serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento,,	
■ "Consenso bollitore / equilibr. idraulico 7200,,	"1,,
Telecomandi (se presenti):	
"Circuito risc. 1,,	
■ "Telecomando 2003,,	"1,,
"Circuito risc. 2,,	
■ "Telecomando 3003,,	"1"

Installazione della pompa di calore

Requisiti del locale d'installazione

Attenzione

Il locale d'installazione deve essere asciutto e protetto dal gelo.

Garantire temperature ambiente comprese tra 0 e 35 °C.

Peso complessivo con bollitore riempito

Tipo BWT/BWT-M	Peso in kg
221.A06	420
221.A08	420
221.A10	426

Attenzione

Non esporre il locale d'installazione a pericoli d'esplosione dovuti a polvere, gas, vapori.

Attenzione

Rispettare il carico del pavimento ammesso.

Allineare l'apparecchio in orizzontale.


Se dovesse essere necessario compensare dislivelli del pavimento con i piedini regolabili (max. 10 mm), distribuire uniformemente sui piedini il carico di compressione.

 Osservare il peso complessivo (vedi tabella).

Volume minimo del locale (secondo DIN EN 378):

Tipo BWT/BWT-M	Volume minimo del locale in m³	Superficie di base in m ²
221.A06	4,7	1,9
221.A08	4,1	1,7
221.A10	4,1	1,7

Distanze minime



Altezza minima del locale h

Montaggio	h in mm
■ Senza kit di allacciamento	2000
premontaggio/acqua sani-	
taria (accessorio)	
■ Con kit di allacciamento	2100
premontaggio/acqua sani-	
taria (accessorio)	



Osservare le indicazioni per la progettazione.

Indicazioni per la progettazione Vitocal

Introduzione

Per l'introduzione si può rimuovere il modulo bollitore (vedi da pagina 20). Si può smontare anche il modulo pompa di calore (vedi pagina 26).

Attenzione


Evitare danni all'apparecchio durante il trasporto.


Non sovraccaricare il lato superiore dell'apparecchio, il pannello frontale e le pareti laterali.


Attenzione


Una forte inclinazione del compressore nella pompa di calore provoca danni alla pompa a causa della penetrazione di lubrificante nel circuito del freddo.
Angolo d'inclinazione max. 45°.


Rimozione del modulo bollitore
















Smontaggio del modulo pompa di calore






Avvertenza relativa alla sequenza delle operazioni 10.:

Per montare il sensore dopo avere effettuato l'introduzione, utilizzare della pasta termoconduttrice.

Assemblaggio e superfici di tenuta da rispettare



 Rimontare il modulo pompa di calore seguendo la sequenza inversa a quella indicata a pagina 26. Accertarsi che le guarnizioni ad anello (A) dei tubi passanti siano applicate correttamente. Eventualmente sigillare le guarnizioni ad anello (A) con delle guarnizioni di tenuta. 2. Rimontare il modulo bollitore seguendo la sequenza inversa a quella indicata a pagina 20.

Attenzione

Eseguire collegamenti idraulici a tenuta tra modulo pompa di calore e modulo bollitore. Accertarsi che la lamiera di sostegno © sia posizionata correttamente (vedi figura).

Attenzione


Per evitare danni da condensa e rumorosità elevata chiudere ermeticamente la piastra di protezione ① (vedi figura seguente).

Avvertenza

Quando è chiusa, la piastra di protezione sporge di poco per la presenza del materassino fonoassorbente.

Attenzione

Chiudere l'apparecchio in modo che risulti ermetico e acusticamente isolato.
La guarnizione di tenuta delle lamiere laterali deve aderire ermeticamente alle superfici di tenuta (B) dell'involucro.




Rimozione della protezione per il trasporto

Attenzione

Le protezioni per il trasporto non rimosse sono fonte di vibrazioni e rumorosità.

Rimuovere le protezioni per il trasporto.



Allacciamento idraulico


Allacciamento circuito primario/circuito secondario

Allacciare i raccordi o le curve forniti in dotazione nel kit di allacciamento (accessorio)

Attenzione

Eseguire i collegamenti idraulici a tenuta.

Accertarsi che le guarnizioni ad anello dei passanti per tubi flessibili siano applicate correttamente, se necessario usare le guarnizioni di tenuta (vedi capitolo "Assemblaggio e superfici di tenuta da rispettare,").



- A Raccordi diritti forniti in dotazione
- B Curve del kit di allacciamento del circuito primario/secondario (accessori, vedi le istruzioni di montaggio a parte)

Allacciamento idraulico (continua)

Allacciamento del circuito primario

Attenzione

I componenti impiegati devono essere resistenti al fluido termovettore.


Non utilizzare tubi zincati.

 Equipaggiare il circuito primario con vaso di espansione e valvola di sicurezza (secondo la norma DIN 4757).

Avvertenza

- Il vaso di espansione deve essere omologato secondo DIN 4807. Le membrane del vaso di espansione e la valvola di sicurezza devono essere adatte al fluido termovettore.
- Le tubazioni di scarico devono scaricare in un recipiente che possa contenere il massimo volume d'espansione del fluido termovettore.
- Assicurarsi che tutti i passacavi attraverso le pareti siano isolati termicamente e acusticamente.
- **3.** Allacciare le tubazioni primarie alla pompa di calore.
- **4.** Isolare le tubazioni interne all'edificio a tenuta di calore e vapore.

Allacciamento del circuito secondario




Gruppo di sicurezza fornito in dotazione

- © Manometro
- D Attacco G1
- E Sfiato rapido
- F Valvola di sicurezza
- Equipaggiare sul posto il circuito secondario con vaso di espansione e con il gruppo di sicurezza fornito in dotazione (secondo la norma DIN 4757).

Montare il gruppo di sicurezza fornito in dotazione alla tubazione da predisporre sul posto nel ritorno riscaldamento.

oppure

al kit di allacciamento circuito primario/circuito secondario (accessorio).



Allacciamento idraulico (continua)


- **2.** Allacciare le tubazioni secondarie alla pompa di calore.
- Isolare termicamente le tubazioni interne all'edificio.

Avvertenza

- Per i circuiti di riscaldamento a pavimento installare un termostato di blocco per la limitazione della temperatura massima negli impianti di riscaldamento a pavimento (vedi capitolo "Allacciamento di termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento a pavimento,,).
- Garantire la portata volumetrica minima, ad es. con una valvola bypass (vedi capitolo "Dati tecnici,")

Attacchi lato sanitario

Per l'attacco lato sanitario attenersi alle norme DIN 1988 e DIN 4753 (cm): normative SVGW).



- Acqua calda
- B Pompa di ricircolo
- © Valvola di ritegno a molla
- Area di allacciamento pompa di calore (vista in pianta)
- E Vaso di espansione a membrana, per acqua sanitaria
- F Estremità ispezionabile della conduttura di sfiato

- G Valvola di sicurezza
- H Valvola d'intercettazione
- K Valvola di regolazione portata
- (L) Attacco manometro
- M Valvola di ritegno/disconnettore
- (N) Rubinetto di scarico
- Acqua fredda
- (P) Filtro impurità



Allacciamento idraulico (continua)

R Riduttore di pressione

Avvertenza relativa al filtro impurità Secondo la DIN 1988-2 è obbligatorio dotare gli impianti provvisti di tubazioni metalliche di un filtro impurità. Anche se le tubazioni sono in plastica, la norma DIN 1988 prevede, e noi raccomandiamo, l'installazione di un filtro impurità, per evitare la penetrazione di sporcizia nell'impianto per la produzione di acqua sanitaria

Si consiglia: di montare la valvola di sicurezza al di sopra dello spigolo superiore del bollitore, al fine di proteggerla dalle incrostazioni e dalle temperature elevate. In caso di interventi sulla valvola di sicurezza non è necessario scaricare il bollitore.

Valvola di sicurezza

Proteggere il bollitore tramite una valvola di sicurezza da pressioni eccessive inammissibili

Allacciamento (se necessario) del circuito di riscaldamento/raffreddamento

L'allacciamento viene eseguito con il box NC (accessorio).

Per sistemi con raffreddamento del massetto (ad es. raffreddamento a pavimento, raffreddamento a soffitto) è necessario un umidostato esterno da predisporre sul posto. Requisiti dell'umidostato esterno:

- Allacciamento elettrico: 230 V~, 0,5 A
- Montaggio sulla mandata dell'acqua di raffreddamento nel locale da raffreddare (se necessario rimuovere l'isolamento termico).
- Se l'impianto di raffreddamento ricopre più locali con diversa umidità dell'aria, occorre montare più umidostati esterni e collegarli in serie: contatti di inserimento come contatti chiusi

Allacciamento elettrico

Introduzione dei cavi elettrici nell'area di allacciamento



Pericolo

Isolamenti danneggiati dei cavi possono causare danni a persone e all'apparecchio. Disporre i cavi in modo da evitare il contatto con parti ad elevata conduzione termica, vibranti o spigolose.



Pericolo

I cablaggi eseguiti in modo non corretto possono provocare lesioni gravi dovute alla corrente elettrica e danneggiare gli apparecchi.


- Posare separatamente i cavi a bassa tensione < 42 V e cavi > 42 V/230 V~/400 V~.
- Staccare dai cavi una parte minima di rivestimento solo a poca distanza dai morsetti di allacciamento e raggrupparli saldamente a fascio sui relativi morsetti.
- Fissare i cavi con le fascette. In questo modo si assicura che in caso di errore, ad es. staccando un conduttore, sia impedito lo spostamento dei conduttori nei campi di tensione vicini.

Cavi:

- Lunghezze necessarie dei cavi nell'unità più distanza dalla parete
 2.0 m
- Altezza punto di fuoriuscita dalla parete:
 1850 mm (vedi "Indicazioni per la pro-

gettazione delle pompe di calore,,)


Allacciamento elettrico (continua)



Schema degli allacciamenti elettrici della regolazione della pompa di calore

Avvertenza

- Posare separatamente i cavi da 230 V~ dal cavo a bassa tensione e raggrupparli saldamente a fascio sui morsetti, in questo modo si assicura che in caso di errore, ad es. staccando un conduttore, sia impedito lo spostamento dei conduttori nei campi di tensione vicini.
- Staccare dai cavi una parte minima di rivestimento solo a poca distanza dai morsetti di allacciamento.
- Se si devono allacciare due componenti a uno stesso morsetto pressare i due conduttori in una apposita boccola.



Scheda di espansione su scheda base stampata





- B Scheda base stampata F3 Fusibile T 6.3A
- © Scheda del regolatore/sensore
- (D) Morsetti per l'allacciamento rete
- Morsetti volanti
 F1 Fusibile T 6.3A

(F) Modulo di comando dello scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento

Scheda base stampata

Avvertenze sui valori di allacciamento

- La potenza di allacciamento indicata è quella consigliata.
- La somma delle potenzialità di tutti i componenti allacciati direttamente alla regolazione della pompa di calore (ad es. pompe, valvole, dispositivi di segnalazione, relè) non deve essere superiore a 1000 W.

 Se la potenzialità complessiva è < 1000 W, si può selezionare per uno dei componenti (ad es. pompa, valvola, dispositivo di segnalazione, relè) una potenzialità singola maggiore di quella preimpostata. Non si deve superare la potenza d'inserimento del rispettivo relè.
- Il valore di corrente specificato indica la corrente di collegamento max. del contatto di inserimento (rispettare una corrente complessiva pari a 5 A).

Impostazione parametri necessari per la messa in funzione, vedi da pagina 63.


Componenti di esercizio 230 V~

Spina 211		
Morsetti	Funzionamento	Spiegazione
211.1	Pompa primaria	Valori di allacciamento ■ Potenza: 200 W ■ Tensione: 230 V~ ■ Corrente max. di collegamento: 4 (2) A
		Allacciato in fabbrica.
211.2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••	Pompa secondaria	 Per impianti privi di serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento non sono necessarie altre pompe secondarie (vedi morsetto 212.2) Allacciare in serie il termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per il circuito di riscaldamento a pavimento (se presente) (vedi capitolo seguente) Valori di allacciamento Potenza: 130 W Tensione: 230 V~ Corrente max. di collegamento: 4 (2) A
		Allacciato in fabbrica.
211.5 ⇔ NC	Comando raffreddamento Funzione NC ("Natural Coo- ling,,)	Allacciamento da predisporre sul posto: Box NC o componenti sul posto per raf- freddamento NC. Valori di allacciamento Potenza: 10 W
		■ Tensione: 230 V~ ■ Corrente max. di collegamento: 4 (2) A


Spina 212			
Morsetti	Funzionamento	Spiegazione	
212.2 A1	Pompa circuito di riscalda- mento senza miscelatore (A1)	 Se è presente un serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento, questa pompa viene collegata in aggiunta alla pompa secondaria. Allacciare in serie il termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per il circuito di riscaldamento a pavimento (se presente) (vedi capitolo seguente) Valori di allacciamento Potenza: 100 W Tensione: 230 V~ Corrente max. di collegamento: 4(2) A Allacciare sul posto. 	
212.3	Pompa ricircolo acqua calda	Valori di allacciamento	
₽ E	sanitaria	 Potenza: 50 W Tensione: 230 V~ Corrente max. di collegamento: 4(2) A 	
		Allacciare sul posto.	

Allacciamento del termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento a pavimento

Allacciamento di un termostato di blocco (B) in generale




Allacciamento del termostato di blocco articolo 7151 728, 7151 729 (B)



Circuito di riscaldamento senza miscelatore A1/CR1	Allaccia- mento (A) alla regolazione	Pompa di circolazione ©
 Senza serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento 	211.2	Pompa secondaria
 Con serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento 	212.2	Pompa circuito di riscalda- mento A1/CR1

Allacciamento del termostato di blocco articolo 7151 728, 7151 729 B a kit di completamento miscelatore



- A Spina 20, inserire su kit di completamento miscelatore.
- B Termostato di blocco
- © Pompa circuito di riscaldamento per circuito di riscaldamento con miscelatore

Scheda di espansione su scheda base stampata

Non allacciare sul posto.

Morsetti volanti

Impostazione parametri necessari per la messa in funzione, vedi da pagina 63.

Attacchi di segnalazione e di sicurezza

Morsetti	Funzionamento	Spiegazione
F1	Fusibile regolazione della pompa di calore	T 6,3 A
X3.1	Fase inserita.	Tramite interruttore generale regolazione.
		Avvertenza Rispettare il carico totale di tutti i componenti allacciati, pari a 1000 W.
X3.3	Flussostato circuito	Contatto esente da potenziale necessario:
X3.4	pozzo.	■ Chiuso: pompa di calore in funzione
		■ Aperto: pompa di calore non in funzione
∞ 7		■ Potere di interruzione 230 V, 0,15 A
•		Allacciare sul posto: al momento dell'allac-
		ciamento togliere il ponticello.
X3.6	Blocco azienda elettrica	Contatto esente da potenziale necessario:
X3.7	(ponticello realizzato in	■ Chiuso: pompa di calore in funzione
<u></u>	fabbrica).	■ Aperto: pompa di calore non in funzione
		■ Potere di interruzione 230 V, 0,15 A
1		Allacciare sul posto: al momento dell'allac- ciamento togliere il ponticello.



Morsetti	Funzionamento	Spiegazione
		Avvertenza
		Non è necessaria alcuna parametrizza- zione.
		Il compressore viene disinserito "bru- scamente," non appena si apre il con- tatto.
		 Il segnale del contatto dell'azienda erogatrice di energia elettrica (blocco azienda elettrica) comporta il disinserimento della tensione di alimentazione del rispettivo componente di esercizio. Per lo scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento si possono selezionare gli stadi da disinserire (parametro "Potenza per scamb. ist. acqua risc. con blocco Az. El. 790A,,). Per ulteriori informazioni sul blocco azienda elettrica, vedi capitolo "Allacciamento rete,
X3.8 X3.9	Pressostato circuito primario e/o	Contatto esente da potenziale necessario: Chiuso: sequenza di sicurezza continua Aperto: sequenza di sicurezza interrotta, pompa di calore fuori servizio Potere di interruzione 230 V~, 0,15 A
<i>™</i> <i>™</i>	termostato per la prote- zione antigelo oppure ponticello	Allacciamento da predisporre sul posto: Collegamento in serie, se sono presenti entrambi i componenti di sicurezza Inserire un ponticello se non ci sono componenti di sicurezza
X3.17 X3.18	Fusibile F1 T 6,3A	

Scheda del regolatore/sensore

Impostazione parametri necessari per la messa in funzione, vedi da pagina 63.

Spine F11, F17: sulle spine F11 e F17 non devono essere effettuati collegamenti sul posto.

Sensori

Spine	Sensore	Tipo
F0	Allacciamento sul posto del sensore temperatura	Ni 500
	esterna	(PTC)
F4	Allacciamento sul posto del sensore temperatura di	Pt 500
(X5.6/X5.7)	accumulo, superiore	(PTC)
F13	Allacciamento sul posto del sensore temperatura di man-	Pt 500
	data impianto (con guaina ad immersione, a valle del	(PTC)
	serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento)	
F14	Allacciamento sul posto del sensore temperatura di man-	Ni 500
	data circuito di raffreddamento (circuito di riscaldamento	(PTC)
-	diretto A1 o circuito di raffreddamento separato)	
F16	Allacciamento sul posto del sensore temperatura	Ni 500
	ambiente per circuito di riscaldamento separato (neces-	(PTC)
	sario) oppure per circuito di riscaldamento/raffredda-	
	mento diretto (consigliato)	
145	BUS-KM	
	Allonoine monto dei comprenenti qui monto (conduttori inter-	
	Allacciamento dei componenti sul posto (conduttori inter-	
	cambiabili). In caso di allacciamento di più apparecchi	
	della seguente lista utilizzare il distributore BUS-KM	
	(accessorio).	
	■ Kit di completamento per un circuito di riscaldamento con miscelatore M2	
	■ Telecomando Vitotrol 200A (impostare assegnazione	
	circuito di riscaldamento sul telecomando)	
	■ Completamento esterno H1	
	■ Interfaccia di comunicazione Vitocom 100	
X24	Allacciamento modulo di comunicazione LON (inseri-	
/\ <u>_</u> T	mento sul posto, vedi istruzioni di montaggio modulo di	
	comunicazione LON)	
X31	Presa ad innesto per spina di codifica	
,,,,,,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Allacciamento dei cavi rete

Dispositivi di separazione per conduttori privi di messa a terra

- L'interruttore generale (se presente) deve separare contemporaneamente dalla rete tutti i conduttori privi di messa a terra con una distanza tra i contatti pari ad almeno 3 mm.
- Si consiglia inoltre l'installazione di un apparecchio differenziale ad alimentazione universale (classe differenziale B (classe differenziale) per correnti (differenziali) continue, che possono essere generate da mezzi di esercizio ad efficienza energetica.
- Se non viene installato alcun interruttore generale, tutti i conduttori privi di messa a terra devono essere separati dalla rete mediante la boccola per cavo inserita a monte, con una distanza tra i contatti pari ad almeno 3 mm.



Pericolo

Gli allacciamenti elettrici eseguiti in modo non corretto possono provocare lesioni dovute alla corrente elettrica e danneggiare gli apparecchi.

Per l'allacciamento rete e i dispositivi di sicurezza (ad es. interruttore differenziale) attenersi alle seguenti normative:

- IEC 60364-4-41
- Normative in vigore
- Prescrizioni tecniche di allacciamento dell'azienda erogatrice di energia elettrica locale
- Protezione del cavo rete della regolazione della pompa di calore mediante fusibile da max. 16 A.



Pericolo

In assenza di messa a terra dei componenti dell'impianto, un eventuale guasto elettrico può provocare lesioni pericolose dovute alla corrente elettrica. L'apparecchio e le tubazioni devono essere collegati alla messa a terra dell'edificio.



Pericolo

Un'assegnazione errata dei conduttori può causare lesioni gravi e danni all'apparecchio. Non invertire i conduttori "L" e "N".

- È possibile concordare con l'azienda erogatrice di energia elettrica diverse tariffe per l'alimentazione dei circuiti corrente di carico.
 - Attenersi alle disposizioni tecniche di allacciamento dell'azienda erogatrice di energia elettrica.
- Se il compressore e/o lo scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento funzionano a tariffa ridotta (blocco dell'azienda elettrica) si deve posare un altro cavo (ad es. 3 x 1,5 mm²) per il segnale di blocco azienda elettrica, tra l'armadio contatori e la regolazione pompa di calore

oppure

il cavo per il segnale di blocco azienda elettrica e per l'allacciamento rete della regolazione della pompa di calore (3 x 1,5 mm²) vengono riuniti in un cavo a 5 conduttori.

- L'assegnazione del blocco azienda elettrica (per compressore e/o scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento) si effettua mediante il tipo di allacciamento e la parametrizzazione della regolazione della pompa di calore.
 - In Germania il blocco dell'alimentazione dalla rete è limitato a max. 3 volte 2 ore nell'arco di un giorno (24 h).
- L'alimentazione per la regolazione della pompa di calore/gruppo elettronico deve essere effettuata senza blocco dell'azienda erogatrice di energia elettrica; qui non si possono applicare tariffe disattivabili

- Protezione del cavo rete della regolazione della pompa di calore mediante fusibile da max. 16 A.
- Si consiglia di effettuare l'allacciamento rete per gli accessori e i componenti esterni, non allacciati alla regolazione della pompa di calore, sullo stesso fusibile, quanto meno in fase con la regolazione della pompa di calore.

L'allacciamento allo stesso fusibile aumenta la sicurezza in caso di disinserimenti di rete. Attenersi all'assorbimento di corrente delle utenze allacciate.

Allacciamento rete regolazione della pompa di calore (230 V~)




- Morsetti per l'allacciamento rete nella regolazione della pompa di calore
- Fusibile di protezione max. 16 A
- Tariffa normale (una tariffa ridotta con blocco azienda elettrica per la regolazione della pompa di calore non è consentita)
- Cavo consigliato: 3 x 1,5 mm²
 (5 x 1,5 mm² con blocco azienda elettrica per compressore/scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento)

Avvertenza

Non bloccare questo allacciamento.

Allacciamento rete compressore 400 V~)




- Fusibile di protezione in base alla potenza del compressore (vedi dati tecnici).
- Applicabili tariffa ridotta e blocco azienda elettrica.



- Se si usufruisce della tariffa ridotta con blocco azienda elettrica non è necessaria la parametrizzazione. Il compressore non è in funzione durante il tempo di blocco.
- Cavo rete come da normativa vigente:


5 x 2,5 mm² Lunghezza max. del cavo: 25 m

Allacciamento rete compressore 230 V~)



- Fusibile di protezione in base alla potenza del compressore (vedi dati tecnici).
- Applicabili tariffa ridotta e blocco azienda elettrica.
- Se si usufruisce della tariffa ridotta con blocco azienda elettrica non è necessaria la parametrizzazione. Il compressore non è in funzione durante il tempo di blocco.
- Cavo rete come da normativa vigente:
 3 x 4 mm²
 Lunghezza max. del cavo: 25 m

Allacciamento rete scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento 400 V~



- Fusibile di protezione max. 16 A (vedi Dati tecnici).
- Applicabili tariffa ridotta e blocco azienda elettrica.
- Cavo rete come da normativa vigente:
 5 x 2,5 mm²
 Lunghezza max. del cavo: 25 m

- Vano allacciamenti
- (B) Ponticelli

Allacciamento rete scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento 230 V~

	230V/ 1 /	50 Hz N / PE
L1	-	L1
L1	$-\emptyset$	L1
L1	$-\emptyset$	L1
⊕ —·-	$-\emptyset$	PE
	\oslash	PE
N	$-\emptyset$	N1
N	$-\emptyset$	N1
N	$-\varnothing$	N1

- Fusibile di protezione max. 16 A (vedi Dati tecnici).
- Applicabili tariffa ridotta e blocco azienda elettrica.
- Cavo rete come da normativa vigente:
 7 x 2,5 mm²
 Lunghezza max. del cavo: 25 m

- (A) Vano allacciamenti
- Ponticelli

Alimentazione dalla rete con blocco azienda elettrica

Blocco azienda elettrica senza separazione del carico sul posto

Il segnale di blocco azienda elettrica viene allacciato direttamente nella regolazione della pompa di calore. Quando il blocco azienda elettrica è attivo il compressore viene disinserito "bruscamente...

Con il parametro "Potenza per scamb. ist. acqua risc. con blocco Az. El. 790A,, è possibile impostare se e a quale stadio lo scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento rimane in funzione durante il blocco.

Avvertenza

Attenersi alle prescrizioni tecniche di allacciamento dell'azienda erogatrice di energia elettrica competente.




Figura senza fusibili e senza interruttore differenziale.

- A Regolazione della pompa di calore
- Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
- © Compressore
- D Allacciamento rete regolazione della pompa di calore
- (E) Contatore tariffa massima

- F Interruttore a monte ricevitore di telecomando centralizzato
- Ricevitore di telecomando centralizzato (contatto aperto: blocco attivo)
 Alimentazione sistema TNC
- (H) Contatore tariffa ridotta
- (K) Alimentazione sistema TNC

Blocco azienda elettrica con separazione del carico sul posto

Il segnale di blocco azienda elettrica viene allacciato, sul posto, sul relè dell'alimentazione dalla rete a tariffa ridotta e nella regolazione della pompa di calore. Quando il blocco azienda elettrica è attivo, il compressore e lo scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento si disinseriscono "bruscamente,".

Lo scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento non può essere inserito durante il blocco azienda elettrica, il parametro "Potenza per scamb. ist. acqua risc. con blocco Az. El. 790A, non è attivo.

Avvertenza

Attenersi alle prescrizioni tecniche di allacciamento dell'azienda erogatrice di energia elettrica competente.




Figura senza fusibili e senza interruttore differenziale.

- (A) Regolazione della pompa di calore
- B Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
- © Compressore
- Allacciamento rete regolazione della pompa di calore
- E Contatore tariffa massima
- (F) Interruttore a monte ricevitore di telecomando centralizzato
- G Ricevitore di telecomando centralizzato (contatto aperto: blocco attivo) con interruttore a monte
- (H) Contatore tariffa ridotta
- K Alimentazione sistema TNC
- Interruttore generale


Dispositivo di controllo di fase (se presente)

Il dispositivo di controllo di fase viene impiegato per il controllo dell'alimentazione di rete del compressore. Se si superano i campi di tolleranza interni, il dispositivo di controllo di fase provoca il disinserimento (si apre il contatto di inserimento).

Se i valori rientrano nuovamente nei campi di tolleranza, il dispositivo di controllo di fase abilita di nuovo la rete automaticamente.

Se il relè è scattato occorre eliminare la causa dell'intervento. Uno sblocco o un ripristino del relè non è necessario.

Forma 1




- (A) Sovratensione/basso voltaggio in %
- (B) Asimmetria di fase in %
- © Ritardo d'intervento in s
- Contatto utilizzato nella sequenza di sicurezza (contatto aperto)
- (E) Spia di funzionamento ("Rel,")
- (F) Indicatore di guasto caduta di fase/ seguenza di fase ("Ph,,)
- G Indicatore di guasto asimmetria ("Asy.,)
- (H) Indicatore di guasto sovratensione/ basso voltaggio ("<>U_")

Spiegazione relativa ai diodi luminosi

- II LED "Rel, è verde: tutte le tensioni e il campo di rotazione (destrorso) sono a posto.
- II LED "Ph, è rosso: il relè è scattato, il campo di rotazione è sinistrorso.
- Tutti i LED spenti: mancano una o più fasi.
- II LED "<>U" è rosso: tensione errata su una o più fasi.
- II LED "Asy, è rosso: asimmetria su una o più fasi.

Forma 2



Spiegazione relativa ai diodi luminosi

- (A) Tensione "U,,:
 - luce verde in presenza di tensione.
- (B) Relè "R,,:

luce gialla con sequenza di fase corretta:

spento con sequenza di fase errata.

Realizzazione dell'allacciamento ai morsetti X3.8/X3.9

Dopo l'allacciamento rete **deve** essere realizzato l'allacciamento ai morsetti X3.8 e X3.9 di uno dei seguenti componenti:

- Pressostato circuito primario o/e termostato per la protezione antigelo oppure
- Ponticello del kit accessori

Chiusura della pompa di calore

Attenzione

Chiudere l'apparecchio in modo che risulti ermetico e acusticamente isolato.

Verificare la tenuta dei collegamenti idraulici interni.

Attenzione

Per evitare danni da condensa e rumorosità elevata Chiudere ermeticamente la piastra di protezione.



Pericolo

Se non si effettua il collegamento a terra dei componenti dell'impianto, un eventuale guasto elettrico può provocare lesioni pericolose dovute alla corrente elettrica

Montare la messa a terra sulla lamiera anteriore, su quella superiore e sulle lamiere laterali.

Per l'assemblaggio vedi pagina 28.

Sequenza operazioni – prima messa in funzione, ispezione e m anutenzione

Per ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni vedere la pagina indicata



-	Sequenza delle operazioni per la prima messa in funzione	
_	Sequenza delle operazioni per l'ispezione	
_	Sequenza delle operazioni per la manutenzione Pa	gina
	Apertura della pompa di calore	56
	2. Compilazione dei protocolli	56
	3. Controllo di tenuta del circuito del freddo	57
	4. Riempimento e sfiato lato primario	57
	5. Riempimento e sfiato lato secondario	58
	6. Controllo del vaso di espansione e della pressione del	
	circuito di riscaldamento	61
	7. Pulizia del bollitore	61
	8. Sostituzione dell'anodo di magnesio	63
	9. Controllo del fissaggio degli allacciamenti elettrici	
	10. Chiusura della pompa di calore	
	11. Chiudere la pompa di calore, inserire il fusibile principale	
	12. Messa in funzione dell'impianto	63
	13. Verifica del funzionamento dell'impianto (ad es. attuatori, temperature, se necessario contacalorie)	70

Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni

Apertura della pompa di calore



Pericolo

Il contatto con componenti sotto tensione può provocare gravi lesioni dovute alla corrente elettrica.

Non toccare le aree di allacciamento (regolazione della pompa di calore e allacciamenti rete, vedi pagina 36).



Pericolo

Se non si effettua il collegamento a terra dei componenti dell'impianto, un eventuale guasto elettrico può causare lesioni pericolose dovute alla corrente elettrica e provocare danni ai componenti.

Ripristinare **in ogni caso** tutti i collegamenti con la messa a terra.

Compilazione dei protocolli

Riportare i valori di misurazione rilevati durante la prima messa in funzione, descritta qui di seguito, nei protocolli da pagina 110 e nel libretto di esercizio (se presente).

Attenzione

Per evitare danni all'apparecchio, tra l'installazione e la messa in funzione devono passare **min.** 30 min.

Gli interventi sul circuito del freddo devono essere effettuati **solo** da personale certificato (secondo le normative CE 842/2006 e 303/2008).

- **1.** Smontare la lamiera anteriore, vedi pagina 20.
- 2. Al termine delle operazioni chiudere la pompa di calore, vedi pagina 54.



Per la messa in funzione della pompa di calore vedi anche le istruzioni d'uso.

Assistenz

Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle... (continua)

Controllo di tenuta del circuito del freddo



Pericolo

Il refrigerante è un gas atossico che produce spostamento d'aria. La fuoriuscita incontrollata di refrigerante in locali chiusi può causare difficoltà respiratorie e soffocamento.

- In locali chiusi provvedere ad una buona aerazione.
- Osservare e attenersi strettamente alle norme e alle direttive sull'uso di questo refrigerante.



Pericolo

Rischio di lesioni cutanee se il refrigerante entra in contatto con la pelle.

Durante gli interventi sul circuito del freddo indossare occhiali e guanti di protezione.

Avvertenza

Gli interventi sul circuito del freddo devono essere effettuati **solo** da personale certificato (secondo le normative CE 842/2006 e 303/2008).

 Verificare che non vi siano tracce di olio sul fondo, sulle rubinetterie e sulle saldature visibili.

Avvertenza

Le tracce di olio indicano una perdita nel circuito del freddo. Affidare il controllo della pompa di calore ad un tecnico specializzato.

Verificare che non vi siano perdite di refrigerante nel vano interno della pompa di calore con l'apposito apparecchio o con lo spray per ricerca perdite.

In caso di perdite far controllare la caldaia compatta con pompa di calore da un tecnico specializzato.

Riempimento e sfiato lato primario



Attenzione

Per non danneggiare l'apparecchio,

riempire il circuito primario prima dell'inserimento della tensione di rete.

1. Controllare la pressione di precarica del vaso di espansione.

 Riempire il circuito primario con il fluido termovettore Viessmann e sfiatare.



Avvertenza

Deve esserci una protezione antigelo fino a –15 °C.

Il fluido termovettore Viessmann è una miscela pronta a base di glicole di etilene, fino –15°C, con inibitori per la protezione contro la corrosione.

 Controllare la tenuta degli attacchi. Sostituire le guarnizioni danneggiate o scivolate.

Avvertenza relativa all'impostazione della pompa primaria

Differenza di temperatura fra mandata primario e ritorno primario: da 3 K a 5 K

Eventualmente impostare la pompa primaria a una velocità più bassa.

Riempimento e sfiato lato secondario

L'impiego di acqua di riempimento e di rabbocco non adatta o non trattata adeguatamente favorisce la formazione di depositi e corrosione e può quindi provocare danni all'impianto.

Per le caratteristiche e la quantità dell'acqua di riscaldamento compresa l'acqua di riempimento e di rabbocco è necessario attenersi alla direttiva VDI 2035.

- Prima del riempimento, lavare a fondo l'impianto di riscaldamento.
- Riempire esclusivamente con acqua conforme alla normativa che tutela l'impiego dell'acqua sanitaria.
- L'acqua di riempimento con una durezza dell'acqua superiore a 16,8 °dH (3,0 mol/m³) deve essere addolcita, ad es. con un impianto di piccole dimensioni per l'addolcimento dell'acqua di riscaldamento (vedi listino prezzi Vitoset Viessmann).


Attenzione


Per evitare danni all'apparecchio, proteggere i componenti elettrici sulla piastra di protezione dalla fuoriuscita di fluidi.

Allacciare il tubo flessibile al rubinetto di sfiato circuito secondario (vedi figura seguente).

Assistenz

Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle... (continua)





- **1.** Aprire sul posto le valvole di ritegno, se presenti.
- Controllare la pressione di precarica del vaso di espansione (vedi pagina 61).
- Riempire (lavaggio) il circuito secondario e sfiatarlo:
 - Aprire il rubinetto di sfiato del circuito secondario.
 - Aprire di poco (rimane aperto) lo sfiato rapido (vedi gruppi di sicurezza 32.
 - Sfiatare la serpentina nel bollitore: Impostare con la leva a mano la valvola deviatrice a 3 vie "riscaldamento/acqua calda sanitaria, sulla posizione intermedia (vedi figura).

4. Attenzione

Al fine di evitare danni alla pompa, controllare la **tenuta** degli attacchi di mandata e di ritorno del circuito secondario sulla pompa di calore. In caso di perdite disinserire immediatamente la pompa, scaricare l'acqua e controllare che gli anelli di tenuta siano in sede. Sostituire assolutamente gli anelli di tenuta che sono scivolati.

5. Controllare la pressione dell'impianto, eventualmente rabboccare con acqua.

Pressione minima dell'impianto: 0,8 bar

Pressione max. d'esercizio: 3 bar

Controllo del vaso di espansione e della pressione del circuito di riscaldamento



Osservare le indicazioni per la progettazione.

Indicazioni per la progettazione Vitocal

Pulizia del bollitore



Pericolo

La fuoriuscita incontrollata di acqua sanitaria e fluido termovettore provoca scottature e danni strutturali.

Aprire gli attacchi lato acqua sanitaria e lato riscaldamento solo quando il bollitore non è in pressione.

Attenzione


Una depressione nel bollitore provoca danni materiali. Eseguire lo scarico con una pompa di aspirazione solo quando lo sfiato è aperto.

Attenzione

Utensili di pulizia appuntiti e spigolosi danneggiano il bollitore.

Attenzione

Detergenti contenenti acido cloridrico aggrediscono il materiale del bollitore.



Attenzione

Un eventuale corto circuito tra l'anodo di magnesio e la serpentina annulla la funzione di protezione dell'anodo di magnesio e provoca danni da corrosione al bollitore. Prima di collegare i cavi elettrici misurare la resistenza tra i morsetti (A) e (B). Se la resistenza invece di tendere all'infinito risultasse molto più bassa, controllare se l'anodo di magnesio tocca la serpentina.

Sostituzione dell'anodo di magnesio

Avvertenza

Se occorre sostituire l'anodo di magnesio, è possibile ricorrere a un anodo alimentato da energia esterna esente da manutenzione (accessorio).

Per lo smontaggio dell'anodo di magnesio vedi capitolo "Pulizia del bollitore,...

Attenzione

Un eventuale corto circuito tra l'anodo di magnesio e la serpentina annulla la funzione di protezione dell'anodo di magnesio e provoca danni da corrosione al bollitore. Prima di collegare i cavi elettrici misurare la resistenza tra i morsetti (A) e (B) (vedi figura precedente). Se la resistenza invece di tendere all'infinito risultasse molto più bassa, controllare se l'anodo di magnesio tocca la serpentina.

Messa in funzione dell'impianto

La messa in funzione (configurazione, parametrizzazione e controllo di funzionamento) si può eseguire con o senza assistente per la messa in funzione (vedi capitolo seguente e istruzioni di servizio Regolazione della pompa di calore Vitotronic 200).

Avvertenza

Il tipo e la quantità di parametri dipendono dal tipo di pompa di calore, dallo schema dell'impianto selezionato e dagli accessori utilizzati.

Messa in funzione con assistente per la messa in funzione

L'assistente per la messa in funzione guida automaticamente attraverso tutti i menù in cui occorre eseguire le impostazioni. In tal caso il "livello di codifica 1, si attiva automaticamente.

Attenzione

Un'istruzione errata nel "Livello di codifica 1, può provocare danni all'apparecchio e all'impianto di riscaldamento.

Attenersi strettamente alle indicazioni contenute nelle istruzioni di servizio relative alla regolazione della pompa di calore Vitotronic 200, pena il decadimento della garanzia.

Attivare l'interruttore generale sulla regolazione della pompa di calore.

■ La verifica "Avviare la messa in funzione?,, appare automaticamente alla prima messa in funzione.


Avvertenza

L'assistente per la messa in funzione si può attivare anche manualmente: a tal fine tenere premuto :: all'attivazione della regolazione della pompa di calore (barra di avanzamento visibile).

Alla prima messa in funzione i termini appaiono in tedesco:



■ La regolazione della pompa di calore emette delle segnalazioni in seguito al comando manuale di alcuni componenti della pompa durante la messa in funzione. Queste non indicano un funzionamento anomalo dell'apparecchio.



Messa in funzione senza assistente

Attivazione del menù Service

Il menù Service è attivabile da ogni menù.

Premere contemporaneamente **OK** e per circa 4 s.

Disattivazione del menù Service

Il menù Service resta attivo finché non lo si disattiva con "Terminare Service?,, o per 30 min non si esegue alcun comando.

Impostazione dei parametri sulla base dell'esempio "Schema dell'impianto,,

Per impostare un parametro si deve prima selezionare il gruppo di parametri e poi il parametro.

Tutti i parametri vengono visualizzati con testo in chiaro. Ad ogni parametro è assegnato inoltre un codice parametro.

Menù Service:

- Premere contemporaneamente OK e per circa 4 s.
- 2. Selezionare "Livello di codifica 1,...

- 3. Selezionare il gruppo parametri: "Definiz. impianto,,
- 4. Selezionare i parametri: "Schema impianto 7000,
- 5. Impostare lo schema dell'impianto: "6,"

Se il menù Service era già stato attivato:

Menù ampliato:

- 1.
- 2. "Service,
- 3. Selezionare "Livello di codifica 1,,.
- 4. Selezionare il gruppo parametri: "Definiz. impianto..
- 5. Selezionare i parametri: "Schema dell'impianto,,
- 6. Confermare il codice parametro: "7000,"
- 7. Impostare lo schema dell'impianto: "6,"

Parametri necessari per componenti collegati sul posto



Spiegazione dettagliata relativa ai parametri

Istruzioni di servizio regolazione della pompa di calore Vitotronic 200

Pompe e altri componenti

Pompa/Componenti	Parametri	Impostazione
Pompa circuito di riscal-	"Definiz. impianto,, →	Con circuito di riscalda-
damento A1/CR1 (in	"Schema impianto 7000,	mento A1 (per circuito di
abbinamento a serbatoio		riscaldamento senza misce-
d'accumulo acqua di		latore A1/CR1)
riscaldamento in		
aggiunta alla pompa		
secondaria)		
Pompa circuito di riscal-	"Definiz. impianto,, →	Con circuito di riscalda-
damento e miscelatore	"Schema impianto 7000,	mento M2 (per circuito di
M2/CR2	_	riscaldamento con miscela-
		tore M2/CR2)
Pompa ricircolo acqua	Menù ampliato:	Impostare la programma-
calda sanitaria	"Progr. or. ricircolo,,	zione delle fasce orarie
Telecomando (ad es.	"Circuito risc. 1,, →	"1,,
Vitotrol 200A)	"Telecomando 2003,,	
	oppure	Avvertenza
	"Circuito risc. 2,, →	Impostare la codifica sul
	"Telecomando 3003,,	Vitotrol 200A per l'assegna-
	oppure	zione circuito di riscalda-
	"Circuito risc. 3,, →	mento:
	"Telecomando 4003,,	H1 per circuito di riscalda-
	,	mento A1/CR1
		H2 per circuito di riscalda-
		mento M2/CR2
		(vedi istruzioni di montaggio
		Vitotrol 200A)
Vitocom 100	"Definiz. impianto,, →	"1,,
	"Vitocom 100 7017,,	
Completamento esterno	"Definiz. impianto,, →	"1,,
H1	"Completam. esterno	
	7010,,	Avvertenza
		Per i parametri delle funzioni
		esterne vedi la tabella a
		parte.

Funzioni esterne

Funzioni esterne	Parametri	Impostazione
Richiesta esterna	Eventualmente "Circ. idrau-	Valore nominale della
	lico int.,, →	temperatura di man-
	"Temperatura di mandata	data con richiesta
	con richiesta esterna	esterna
	730C,,	
Accensione dall'esterno del	"Definiz. impianto,, →	da " 0 ,, a " 7 ,,
compressore, miscelatore in	"Effetto richiesta esterna	(Osservare il parame-
funzionamento regolare o	su pompa calore/circuiti	tro "Temperatura di
APERTO	risc. 7014,,	mandata con richie-
		sta esterna 730C,,)
Commutazione dall'esterno	"Definiz. impianto,, →	da " 0 ,, a " 10 ,,
dello stato di esercizio di	"Componenti impianto	
diversi componenti dell'im-	con commutazione dall'e-	
pianto	sterno 7011,,	
	"Definiz. impianto,, →	da "0 " a "3 "
	"Stato di esercizio con	
	commutazione dall'e-	
	sterno 7012,,	
	"Definiz. impianto,, →	da " 0 " a " 12 "
	"Durata della commuta-	
	zione dall'esterno 7013,,	
Blocco dall'esterno di com-	"Definiz. impianto,, →	da " 0 " a " 31 "
pressore e pompe	"Effetto blocco esterno su	
	pompe/compressore	
	701A,,	
Blocco dall'esterno del com-	"Definiz. impianto,, →	da " 0 " a " 8 "
pressore, miscelatore nel fun-	"Effetto blocco esterno su	
zionamento regolare o	pompa calore/circuiti risc.	
CHIUSO	7015,,	
	"Definiz. impianto,, →	da " 0 " a " 31 "
	"Effetto blocco esterno su	
	pompe/compressore	
	701A,,	

Funzione di raffrescamento

Parametri per funzione di raffrescamento	Impostazione
"Raffreddamento,, → "Funzione di raffreddamento 7100,,	 "0," (nessun raffreddamento) "2," ("Natural Cooling," su circuito di raffreddamento senza miscelatore) "3," ("Natural Cooling," su circuito di raffreddamento con miscelatore)
"Raffreddamento,, → "Circ. raffr. 7101,,	 "1,, (circuito di riscaldamento A1) "2,, (circuito di riscaldamento M2) "4,, (circuito di raffreddamento separato)

Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento


Parametri per	Impostazione
scambiatore istantaneo acqua di riscalda-	
mento	
"Risc. elettr. supplem.,, →	"1,,
"Consenso scambiatore istant.acqua di riscal-	
damento 7900,,	
Eventualmente "Riscald. elettr. supplem.,, →	"1,,
"Consenso scamb. istant.acqua per riscalda-	
mento 7902,,	
"Riscald. elettr. supplem.,, →	■ "1,, per 3 kW
"Potenza per scamb. ist. acqua risc. con	■ "2,, per 6 kW
blocco Az. El. 790A,,	■ "3,, per 9 kW
Eventualmente "Acqua calda,, →	"1,,
"Consenso riscald. elettrico per produzione	
acqua calda 6015,,	

Verifica del funzionamento dell'impianto (ad es. attuatori, temperature, se necessario contacalorie)

Attenzione

Se la pompa di calore è esposta, ad es. durante il magazzinaggio o il trasporto, a temperature inferiori a –15 °C, è possibile che scatti il termostato di sicurezza a riarmo manuale dello scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento.

Portare la temperatura del termostato di sicurezza a riarmo manuale a oltre 20 °C e premere il pulsante di sblocco (A) del termostato di sicurezza a riarmo manuale.




Istruzioni per il conduttore dell'impianto

La ditta installatrice specializzata è tenuta a fornire al conduttore dell'impianto le istruzioni d'uso e ad informarlo sull'utilizzo delle varie apparecchiature.

Riparazione

Schema allacciamenti elettrici

Tipo BWT (400 V~)




5601 713 IT

Riparazione (continua)

- Relè compressore
- Canalina portacavi
- 3 file morsetti volanti
- Scheda del regolatore/sensore
- Unità di servizio
- Scheda base stampata
- Scheda di espansione su scheda base stampata
- Allacciamento rete compressore
- (H) (K) Modulo di comando con allacciamento rete scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
- (M) Tipo BWT 221.A08, A10: softstarter albero pieno

- (N)Relè salvamotore
- 25 Spina pompa secondaria
- Spina pompa primaria 26
- Spina compressore 88
- 97 Spina valvola deviatrice a 3 vie
- Spina pressostato 116
- 136 Spina modulo di comando dello scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
- Х3 Spina dispositivi di protezione compressore


Tipo BWT-M (230 V~)




- (A) Relè compressore
- (B) Canalina portacavi
- © 3 file morsetti volanti
- Scheda del regolatore/sensore
- (E) Unità di servizio
- (F) Scheda base stampata
- G Scheda di espansione su scheda base stampata
- (H) Allacciamento rete compressore
- Modulo di comando con allacciamento rete scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
- M Dispositivo di avviamento

- N Relè salvamotore
- O Condensatore di funzionamento
- (P) Condensatore di avviamento
 - Spina pompa secondaria
- 26 Spina pompa primaria
- 88 Spina compressore
- 97 Spina valvola deviatrice a 3 vie
- 116 Spina pressostato
- Spina modulo di comando dello scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
- X3 Spina dispositivi di protezione compressore


Ribaltamento dell'unità di servizio



Eventuale rimozione della copertura dell'unità di servizio




Schema dei componenti interni



- 2 Sensore temperatura di mandata circuito secondario
- 5 Sensore temperatura bollitore
- Sensore temperatura di mandata circuito primario (ingresso circuito di terra pompa di calore)
- Sensore temperatura del ritorno circuito secondario
- Pompa secondaria
- Pompa primaria
- 88 Compressore
- Valvola deviatrice a 3 vie "Riscaldamento/produzione d'acqua calda sanitaria,"
- 116 Allacciamento ai morsetti:
 - 1, 2 Klixon gas caldo
 - 3, 4 Pressostato di bassa pressione
 - 5, 6 Pressostato alta pressione di sicurezza

- A Rubinetto di sfiato circuito primario
- B Rubinetto di scarico condensatore
- © Valvola Schrader alta pressione
- Rubinetto di scarico pompa primaria
- F Rubinetto di scarico lato secondario
- G Scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento
- (H) Valvola Schrader bassa pressione
- Rubinetto di riempimento e di scarico bollitore
- Rubinetto di sfiato circuito secondario

Posizioni rubinetto di riempimento e di scarico bollitore



- (A) Rubinetto di riempimento e di scarico bollitore chiuso
- (B) Aprire il rubinetto di riempimento e di scarico bollitore per scaricare la tubazione interna acqua sanitaria
- (C) Aprire il rubinetto di riempimento e di scarico bollitore per scaricare o riempire il bollitore

Scarico della pompa di calore lato secondario

- 1. Chiudere il rubinetto di scarico sul posto.
- 2. Svuotare la pompa di calore dal rubinetto di scarico mandata secondaria (vedi pagina 77).


Controllo dei sensori

Allacciamento dei sensori alla scheda del regolatore e del sensore, vedi pagina 44.


Posizione di montaggio dei sensori nella pompa di calore, vedi figura a pagina 77.

Sensore	Elemento di misurazione
■ Sensore temperatura esterna (F0)	Ni 500
■ Sensore temperatura di mandata circuito di raffreddamento	
(circuito di riscaldamento diretto A1/CR1 o circuito di raffred-	
damento separato CFS) (F14)	
■ Sensori temperatura ambiente	
■ Sensore temperatura accumulo (F4)	Pt 500
■ Sensore temperatura bollitore (F6)	
■ Sensore temperatura di mandata e ritorno circuito secondario (F8/F9)	
■ Sensore temperatura di mandata impianto (F13)	
■ Sensore temperatura di mandata circuito secondario a monte	
dello scambiatore istantaneo acqua di riscaldamento	
■ Sensore temperatura gas bollente	

Sensori temperatura tipo Ni 500



Sensori temperatura tipo Pt 500



Controllo del fusibile

Per la posizione dei fusibili vedi da pagina 36:

- Il fusibile F1 si trova in prossimità dei morsetti volanti.
- Il fusibile F3 si trova sulla scheda base stampata.

Fusibile F1 e F3:

- T6,3 A, 250 V~
- Potenza max. dissipata ≤ 2,5 W



Pericolo


Il contatto con componenti sotto tensione può provocare gravi lesioni dovute alla corrente elettrica.

Prima di eseguire interventi sull'apparecchio disinserire anche la tensione di rete del circuito corrente di carico. Lo smontaggio dei fusibili non priva di tensione il circuito corrente di carico.

L'apparecchio è troppo rumoroso

Cause possibili:

- Protezione per il trasporto non rimossa: vedi pagina 29.
- Piastra di protezione non chiusa ermeticamente: vedi pagina 28.
- La tubazione del ritorno circuito secondario (A) tocca quella del ritorno circuito primario (B) oppure altre tubazioni o il compressore.



Liste dei singoli componenti tipo BWT (400 V~)

Ordinazione di singoli componenti


Sono necessari i seguenti dati:

- Nr. di fabbrica (vedi targhetta tecnica
 A)
- Componente (della lista dei singoli componenti)
- Numero di posizione del componente singolo all'interno del modulo (di questa lista dei singoli componenti)

I componenti più comuni sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Assistenz


Schema dei moduli











- A Targhetta tecnica
- B Modulo rivestimento esterno
- © Modulo equipaggiamento elettrico
- D Modulo pompa di calore



Schema dei moduli (continua)

- (E) Modulo sistema idraulico
- (F) Modulo bollitore

Componenti non raffigurati

0006 Penna per ritocchi, vitoweiß (bianco)


0007 Vernice spray, vitoweiß (bianco)

0008 Istruzioni di montaggio e di servizio Vitocal

Rivestimento esterno

0001	Lamiera anteriore superiore	0007	Supporto regolazione della
0002	Lamiera anteriore inferiore		pompa di calore
0003	Lamiera laterale sinistra	8000	Scritta Viessmann
0004	Lamiera laterale destra	0009	Viti (kit)
0005	Lamiera superiore anteriore	0010	Elementi di fissaggio (kit)
0006	Lamiera superiore posteriore		


Rivestimento esterno (continua)



Equipaggiamento elettrico

Tipo BWT 221.A06


0001	Unità di servizio	0046	Modulo di comando dello scam-
0002	Scheda del regolatore/sensore		biatore istantaneo acqua di riscal-
	con copertura (CU401)		damento
0003	Scheda base stampata con	0048	Scheda di espansione con coper-
	copertura (MB761)		tura (SA135)
	Spina di codifica		
0007	Supporto di base scheda del		oonenti non raffigurati
	regolatore/sensore	0005	Scheda con adattatore di collega-
8000	Supporto di base scheda base		mento (SA136-A10)
	stampata	0006	Scheda con adattatore di collega-
0009	Morsetti volanti con pettine cavi		mento interruttore generale
	230 V~		(SA137-A10)
	Unità di servizio		Pettine cavi bassa tensione
0016	Elementi di bloccaggio a sinistra/	0011	Cavo di allacciamento compres-
	destra		sore
0017	Sportellino scorrevole a sinistra/	0014	Cavo di allacciamento valvola
	destra		deviatrice a 3 vie
	Comando compressore		Cavo a fibre ottiche
	Relè salvamotore	0019	Pressostato di bassa pressione
	Relè compressore	0000	CC1.5
	Morsetti per l'allacciamento rete	0020	Pressostato alta pressione di
	Spina 88 (compressore)	0004	sicurezza CC42
	Canaline portacavi (kit)	0021	Cavo di allacciamento Klixon gas
	Canalina portacavi	0007	caldo
	Rivetto ad espansione	0027	Cavo di collegamento a 4 poli, lun-
	Supporto fusibile	0020	ghezza 85 mm Cavo a pettine AWG 28,
	Supporto della regolazione	0026	•
	Parete posteriore unità di servizio Ponticello di separazione	0033	24 x 0,09 piegato
	Sensore temperatura esterna	0032	Spine per scheda base stampata (kit)
	Istruzioni di servizio	0033	Spine per scheda del regolatore/
0043	Vitotronic 200, tipo WO1B	0033	sensore (kit)
0044	Istruzioni d'uso Vitotronic 200,	0034	Spine per scheda di espansione
0044	tipo WO1B	0004	(kit)
	upo WO1B	0035	Sensore temperatura bollitore
		0000	Pt500
			Fusibile T6,3A (5 pezzi)
			Sensore temperatura Pt500
		0047	Cavo di allacciamento scambia-
			tore istantaneo acqua di riscalda-
			mento



Tipo BWT 221.A08, A10

0001 Unità di servizio 0047 Istruzioni di servizio 0002 Scheda del regolatore/sensore Vitotronic 200, tipo WO1B con copertura (CU401) 0048 Istruzioni d'uso Vitotronic 200, 0003 Scheda base stampata con tipo WO1B copertura (MB761) 0004 Spina di codifica Componenti non raffigurati 0007 Supporto di base scheda del 0005 Scheda con adattatore di collegaregolatore/sensore mento (SA136-A10) 0008 Supporto di base scheda base 0006 Scheda con adattatore di collegastampata mento interruttore generale 0009 Morsetti volanti con pettine cavi (SA137-A10) 0010 Pettine cavi bassa tensione 230 V~ 0015 Unità di servizio 0011 Cavo di allacciamento compres-0016 Elementi di bloccaggio a sinistra/ sore 0014 Cavo di allacciamento valvola destra 0017 Sportellino scorrevole a sinistra/ deviatrice a 3 vie destra 0018 Cavo a fibre ottiche 0019 Pressostato di bassa pressione 0022 Softstarter albero pieno 0023 Comando compressore CC1.5 0020 Pressostato alta pressione di 0024 Relè compressore 0025 Relè salvamotore sicurezza CC42 0026 Spina 88 (compressore) 0021 Cavo di allacciamento Klixon gas 0029 Canaline portacavi (kit) caldo 0030 Canalina portacavi 0027 Cavo di collegamento a 4 poli, lun-0031 Rivetto ad espansione ghezza 85 mm 0034 Morsetti per l'allacciamento rete 0028 Cavo a pettine AWG 28, 0037 Supporto fusibile 24 x 0.09 piegato 0040 Supporto della regolazione 0032 Spine per scheda base stampata 0041 Parete posteriore unità di servizio (kit) 0042 Ponticello di separazione 0033 Spine per scheda del regolatore/ 0043 Sensore temperatura esterna sensore (kit) 0044 Scheda di espansione con coper-0035 Spine per scheda di espansione tura (SA135) (kit) 0046 Modulo di comando dello scam-0036 Sensore temperatura bollitore Pt500 biatore istantaneo acqua di riscaldamento 0038 Fusibile T6,3A (5 pezzi) 0039 Sensore temperatura Pt500 0049 Cavo di allacciamento scambiatore istantaneo acqua di riscalda-


mento



Modulo pompa di calore

0001	Compressore	0025	Tubo flessibile ritorno primario
	Evaporatore		Tubazione mandata primario
	Condensatore	0027	Tubo flessibile mandata primario
0004	Valvola di espansione termica	0028	Tubo flessibile ritorno secondario
	TEV	0029	Tubazione essiccatore filtro-val-
0005	Essiccatore filtro DML		vola di espansione elettronica
0006	Pressostato alta pressione di	0030	Tubazione evaporatore-com-
	sicurezza CC42		pressore
0007	Pressostato di bassa pressione	0031	Tubazione valvola di espansione
	CC1.5		elettronica-evaporatore
8000	Interruttore termico	0032	Tubazione riempimento circuito
	140 °C – 120 °C		primario
	Motore pompa primaria	0033	Tubazione compensazione della
	Sensore temperatura Pt500		pressione circuito primario
	Valvola Schrader	0034	Tubazione pressostato alta pres-
	Coperchio di tenuta B 6		sione di sicurezza
	Controdado valvola Schrader		Tubazione condensatore
	Involucro della valvola 1/16		Tubazione assistenza
	Clip 12 x 18	0037	Tubazione compressore–con-
	Rubinetto di scarico G%		densatore
	Attacco pompa primaria G 1½	0038	Tubazione condensatore–essic-
	Graffa di sicurezza		catore filtro
0019	Lamiera di fondo modulo pompa		Graffa di fissaggio D 28
	di calore	0040	Fascetta stringitubo a vite
0020	Supporto tubazione ritorno prima-		D 26-28, M8, inserto EPDM
	rio		Fissaggio compressore
0021	and the second of the second o		Guarnizione A 27 x 39 x 2
	tore		Guarnizione A 30 x 44 x 2
	Tubazione ritorno primario		Viti (kit)
	Tubazione ritorno secondario	0045	Modulo pompa di calore
0024	Tubazione mandata secondario		


Modulo pompa di calore (continua)



Sistema idraulico

0001	Parete posteriore parte inferiore	0021	Tubazione mandata dello scam-
	dell'involucro		biatore istantaneo acqua di riscal-
0002	Lamiera di fondo		damento
0003	Telaio antivibrazioni	0022	Curva ritorno riscaldamento
0004	Lamiera superiore parte inferiore	0023	Tubazione scambiatore istanta-
	dell'involucro		neo acqua di riscaldamento –
0005	Angolare parte inferiore dell'invo-		pompa secondaria
	lucro sinistro	0024	Curva mandata bollitore
0006	Angolare parte inferiore dell'invo-	0025	Tubazione di allacciamento man-
	lucro destro		data/ritorno riscaldamento
0007	Guida di sostegno	0026	Tubo flessibile mandata riscalda-
8000	Isolamento lamiera di fondo		mento
0009	Valvola deviatrice a 3 vie	0027	Tubo flessibile ritorno riscalda-
0010	Testata pompa di circolazione		mento
	pompa secondaria (VIRS 15/7-3)	0028	Scambiatore istantaneo acqua di
0011	Raccordo ad anello		riscaldamento
0012	Rubinetto di sfiato G%	0030	Fascetta stringitubo a vite
0013	Sensore temperatura Pt 500		D 21-23, M8, inserto EPDM
0014	Raccordo tubazione d'allaccia-	0031	Fascetta stringitubo a vite
	mento		D 26-28, M8, inserto EPDM
0015	Arresto di gomma D42x40,	0032	Fascetta stringitubo a vite
	M8x13		D 31-35, M8, inserto EPDM
0016	Piedino regolabile M12x19	0033	Graffa di fissaggio D25
0017	Raccordo G1	0034	Graffa di fissaggio D28
0018	Parte inferiore della cerniera per	0035	Graffa di sicurezza
	sportello rivestimento esterno	0036	O-Ring Ø 28 x 2,5 mm
0019	Parte superiore della cerniera per	0037	O-Ring Ø 34 x 2,0 mm
	sportello rivestimento esterno		Guarnizione 21 x 30 x 2 mm
0020	Guarnizione ad anello Ø 70/21	0039	Kit di allacciamento
	(esterno/interno)	0040	Viti (kit)


Sistema idraulico (continua)



Bollitore

Bollitore con serpentina interna da	0014	Anodo di magnesio
170 litri	0015	Guarnizione flangia
Parete posteriore parte superiore	0016	Guaina
dell'involucro	0017	Supporto sensore
Lamiera di sostegno per tubi di	0018	Rubinetto di sfiato G%
raccordo	0019	Anello graffa di sicurezza ⊘32 x
Angolare di bloccaggio bollitore		1,5 mm
Tubetto flessibile ritorno produ-	0020	Fascetta stringitubo a vite
zione d'acqua calda sanitaria		D 21-23, M8, inserto EPDM
Tubetto flessibile mandata produ-	0021	Tappo di chiusura G¾ con cappio
zione d'acqua calda sanitaria		di sostegno
Attacco tubazione acqua calda	0022	Anodo a catena di magnesio
Alimentazione acqua fredda	0023	Collettore apparecchiature di
Curva mandata produzione d'ac-		sicurezza
qua calda sanitaria	0024	Graffe di fissaggio D25 (kit)
Tubo con attacco ritorno produ-	0025	Graffe di fissaggio D28 (kit)
zione d'acqua calda sanitaria		O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm
Rubinetto di riempimento/di sca-	0027	O-Ring Ø 28 x 2,5 mm (kit)
rico G¾	0028	GuarnizionI A 17 x 24 x 2 (kit)
Isolamento flangia	0029	Guarnizione 21 x 30 x 2
Flangia per anodo di magnesio	0030	Viti (kit)
	170 litri Parete posteriore parte superiore dell'involucro Lamiera di sostegno per tubi di raccordo Angolare di bloccaggio bollitore Tubetto flessibile ritorno produ- zione d'acqua calda sanitaria Tubetto flessibile mandata produ- zione d'acqua calda sanitaria Attacco tubazione acqua calda Alimentazione acqua fredda Curva mandata produzione d'ac- qua calda sanitaria Tubo con attacco ritorno produ- zione d'acqua calda sanitaria Rubinetto di riempimento/di sca- rico G¾ Isolamento flangia	170 litri 0015 Parete posteriore parte superiore 0016 dell'involucro 0017 Lamiera di sostegno per tubi di 0018 raccordo 0019 Angolare di bloccaggio bollitore Tubetto flessibile ritorno produzione d'acqua calda sanitaria Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria Attacco tubazione acqua calda 0022 Alimentazione acqua fredda 0023 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0024 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0025 zione d'acqua calda sanitaria 0026 Rubinetto di riempimento/di scarico G¾ 0028 Isolamento flangia 0029

Bollitore (continua)



Liste dei singoli componenti tipo BWT-M (230 V~)

Ordinazione di singoli componenti


Sono necessari i seguenti dati:


- Nr. di fabbrica (vedi targhetta tecnica
 (A)
- Componente (della lista dei singoli componenti)
- Numero di posizione del componente singolo all'interno del modulo (di questa lista dei singoli componenti)

I componenti più comuni sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Assistenz

Schema dei moduli








- (A) Targhetta tecnica
- B Modulo rivestimento esterno
 - Modulo equipaggiamento elettrico







- D Modulo pompa di calore
- E Modulo sistema idraulico



Schema dei moduli (continua)

- (F) Modulo bollitore
- G Modulo kit di montaggio

Componenti non raffigurati

0006 Penna per ritocchi, vitoweiß (bianco)


0007 Vernice spray, vitoweiß (bianco)

0008 Istruzioni di montaggio e di servizio Vitocal

Rivestimento esterno


0001	Lamiera anteriore superiore	0007	Supporto regolazione della
	Lamiera anteriore inferiore		pompa di calore
0003	Lamiera laterale sinistra	8000	Scritta Viessmann
0004	Lamiera laterale destra	0009	Viti (kit)
0005	Lamiera superiore anteriore	0010	Elementi di fissaggio (kit)
0006	Lamiera superiore posteriore		

Rivestimento esterno (continua)



Equipaggiamento elettrico


	Unità di servizio Scheda del regolatore/sensore	0048	Modulo di comando dello scambiatore istantaneo acqua di riscaldamente
	con copertura (CU401) Scheda base stampata con copertura (MB761) Spina di codifica	0052	damento Scheda di espansione con coper- tura (SA135)
	Supporto di base scheda del	Comi	ponenti non raffigurati
0007	regolatore/sensore		Scheda con adattatore di collega-
റററ	Supporto di base scheda base	0000	mento (SA136-A10)
0000	stampata	0006	Scheda con adattatore di collega-
0009	Morsetti volanti con pettine cavi	0000	mento interruttore generale
0000	230 V~		(SA137-A10)
0015	Unità di servizio	0010	Pettine cavi bassa tensione
	Elementi di bloccaggio a sinistra/		Cavo di allacciamento compres-
	destra		sore
0017	Sportellino scorrevole a sinistra/	0014	Cavo di allacciamento valvola
	destra		deviatrice a 3 vie
0022	Dispositivo di avviamento	0018	Cavo a fibre ottiche
0023	Condensatore di avviamento	0019	Pressostato di bassa pressione
0024	Condensatore di funzionamento		CC1.5
	Comando compressore	0020	Pressostato alta pressione di
	Relè compressore		sicurezza CC42
	Relè salvamotore	0021	Cavo di allacciamento Klixon gas
	Morsetto per l'allacciamento rete		caldo
	Canaline portacavi (kit)	0029	Cavo di collegamento a 4 poli, lun-
	Canalina portacavi		ghezza 85 mm
	Rivetto ad espansione	0030	Cavo a pettine AWG 28,
	Spina (compressore)	0004	24 x 0,09 piegato
	Supporto fusibile	0034	Spine per scheda base stampata
	Supporto della regolazione	0025	(kit)
	Parete posteriore unità di servizio Ponticello di separazione	0035	Spine per scheda del regolatore/ sensore (kit)
	Sensore temperatura esterna	0036	Spine per scheda di espansione
	Istruzioni di servizio	0030	(kit)
0040	Vitotronic 200, tipo WO1B	0038	Sensore temperatura bollitore
0047	Istruzioni d'uso Vitotronic 200,	0000	Pt500
0011	tipo WO1B	0040	Fusibile T6,3A (5 pezzi)
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Sensore temperatura Pt500
			Cavo di allacciamento scambia-
			tore istantaneo acqua di riscalda-
			mento



Modulo pompa di calore

0001	Compressore	0025	Tubo flessibile ritorno primario
	Evaporatore		Tubazione mandata primario
	Condensatore	0027	Tubo flessibile mandata primario
0004	Valvola di espansione termica	0028	Tubo flessibile ritorno secondario
	TEV	0029	Tubazione essiccatore filtro-val-
0005	Essiccatore filtro DML		vola di espansione elettronica
0006	Pressostato alta pressione di	0030	Tubazione evaporatore-com-
	sicurezza CC42		pressore
0007	Pressostato di bassa pressione	0031	Tubazione valvola di espansione
	CC1.5		elettronica-evaporatore
8000	Interruttore termico	0032	Tubazione riempimento circuito
	140 °C – 120 °C		primario
	Motore pompa primaria	0033	Tubazione compensazione della
	Sensore temperatura Pt500		pressione circuito primario
	Valvola Schrader	0034	Tubazione pressostato alta pres-
	Coperchio di tenuta B 6		sione di sicurezza
	Controdado valvola Schrader		Tubazione condensatore
	Involucro della valvola 1/16		Tubazione assistenza
	Clip 12 x 18	0037	Tubazione compressore–con-
	Rubinetto di scarico G%		densatore
	Attacco pompa primaria G 1½	0038	Tubazione condensatore–essic-
	Graffa di sicurezza		catore filtro
0019	Lamiera di fondo modulo pompa		Graffa di fissaggio D 28
	di calore	0040	Fascetta stringitubo a vite
0020	Supporto tubazione ritorno prima-		D 26-28, M8, inserto EPDM
	rio		Fissaggio compressore
0021	and the second of the second o		Guarnizione A 27 x 39 x 2
	tore		Guarnizione A 30 x 44 x 2
	Tubazione ritorno primario		Viti (kit)
	Tubazione ritorno secondario	0045	Modulo pompa di calore
0024	Tubazione mandata secondario		


Modulo pompa di calore (continua)



Sistema idraulico

0001	Parete posteriore parte inferiore	0021	Tubazione mandata dello scam-
	dell'involucro		biatore istantaneo acqua di riscal-
0002	Lamiera di fondo		damento
	Telaio antivibrazioni	0022	Curva ritorno riscaldamento
0004	Lamiera superiore parte inferiore	0023	Tubazione scambiatore istanta-
	dell'involucro		neo acqua di riscaldamento –
0005	Angolare parte inferiore dell'invo-		pompa secondaria
	lucro sinistro	0024	Curva mandata bollitore
0006	Angolare parte inferiore dell'invo-	0025	Tubazione di allacciamento man-
	lucro destro		data/ritorno riscaldamento
	Guida di sostegno	0026	Tubo flessibile mandata riscalda-
8000	Isolamento lamiera di fondo		mento
0009	Valvola deviatrice a 3 vie	0027	Tubo flessibile ritorno riscalda-
0010	Testata pompa di circolazione		mento
	pompa secondaria (VIRS 15/7-3)	0028	Scambiatore istantaneo acqua di
0011	Raccordo ad anello		riscaldamento
0012	Rubinetto di sfiato G%	0030	Fascetta stringitubo a vite
0013	Sensore temperatura Pt 500		D 21-23, M8, inserto EPDM
0014	Raccordo tubazione d'allaccia-	0031	Fascetta stringitubo a vite
	mento		D 26-28, M8, inserto EPDM
0015	Arresto di gomma D42x40,	0032	Fascetta stringitubo a vite
	M8x13		D 31-35, M8, inserto EPDM
0016	Piedino regolabile M12x19	0033	Graffa di fissaggio D25
0017	Raccordo G1	0034	Graffa di fissaggio D28
0018	Parte inferiore della cerniera per	0035	Graffa di sicurezza
	sportello rivestimento esterno		O-Ring Ø 28 x 2,5 mm
0019	Parte superiore della cerniera per	0037	O-Ring Ø 34 x 2,0 mm
	sportello rivestimento esterno	0038	Guarnizione 21 x 30 x 2 mm
0020	Guarnizione ad anello Ø 70/21	0039	Kit di allacciamento
	(esterno/interno)	0040	Viti (kit)


Sistema idraulico (continua)



Bollitore

170 litri 0002 Parete posteriore parte superiore dell'involucro 0003 Lamiera di sostegno per tubi di raccordo 0004 Angolare di bloccaggio bollitore 0005 Tubetto flessibile ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0006 Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0007 Attacco tubazione acqua calda 0008 Alimentazione acqua fredda 0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0011 Rubinetto di riempimento/di sca- 1012 Guarnizione flangia 0016 Guaina 0018 Rubinetto di sfiato G¾ 0019 Anello graffa di sicurezza ∅32 x 1,5 mm 0020 Fascetta stringitubo a vite D 21-23, M8, inserto EPDM 0021 Tappo di chiusura G¾ con cappio di sostegno 0022 Anodo a catena di magnesio 0023 Collettore apparecchiature di sicurezza 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0025 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring ∅ 20,63 x 2,62 mm 0027 O-Ring ∅ 28 x 2,5 mm (kit)	0001	Bollitore con serpentina interna da	0014	Anodo di magnesio
dell'involucro 0003 Lamiera di sostegno per tubi di raccordo 0004 Angolare di bloccaggio bollitore 0005 Tubetto flessibile ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0006 Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0007 Attacco tubazione acqua calda 0008 Alimentazione acqua fredda 0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0020 Fascetta stringitubo a vite 0021 Tappo di chiusura G¾ con cappio di sostegno 0022 Anodo a catena di magnesio 0023 Collettore apparecchiature di sicurezza 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0025 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm		170 litri	0015	Guarnizione flangia
0003 Lamiera di sostegno per tubi di raccordo 0004 Angolare di bloccaggio bollitore 0005 Tubetto flessibile ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0006 Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0007 Attacco tubazione acqua calda color dua calda sanitaria 0008 Alimentazione acqua fredda 0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0011 Rubinetto di sfiato G¾ 0019 Anello graffa di sicurezza ∅32 x 1,5 mm 0020 Fascetta stringitubo a vite D 21-23, M8, inserto EPDM 0021 Tappo di chiusura G¾ con cappio di sostegno 0022 Anodo a catena di magnesio 0023 Collettore apparecchiature di sicurezza 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0025 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring ∅ 20,63 x 2,62 mm	0002	Parete posteriore parte superiore	0016	Guaina
raccordo 0004 Angolare di bloccaggio bollitore 0005 Tubetto flessibile ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0006 Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0007 Attacco tubazione acqua calda 0008 Alimentazione acqua fredda 0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0020 Fascetta stringitubo a vite D 21-23, M8, inserto EPDM 0021 Tappo di chiusura G¾ con cappio di sostegno 0022 Anodo a catena di magnesio 0023 Collettore apparecchiature di sicurezza 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0025 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm		dell'involucro	0017	Supporto sensore
 0004 Angolare di bloccaggio bollitore 0005 Tubetto flessibile ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0006 Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0007 Attacco tubazione acqua calda 0008 Alimentazione acqua fredda 0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 1,5 mm 0021 Tappo di chiusura G¾ con cappio di sostegno 0022 Anodo a catena di magnesio 0023 Collettore apparecchiature di sicurezza 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0025 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm 	0003	Lamiera di sostegno per tubi di	0018	Rubinetto di sfiato G%
 Tubetto flessibile ritorno produzione d'acqua calda sanitaria Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria Attacco tubazione acqua calda Alimentazione acqua fredda Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria Collettore apparecchiature di sicurezza Graffe di fissaggio D25 (kit) Graffe di fissaggio D28 (kit) Coleing Ø 20,63 x 2,62 mm 		raccordo	0019	Anello graffa di sicurezza ∅32 x
zione d'acqua calda sanitaria 0006 Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0007 Attacco tubazione acqua calda 0008 Alimentazione acqua fredda 0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 2011 Tappo di chiusura G¾ con cappio di sostegno 0022 Anodo a catena di magnesio 0023 Collettore apparecchiature di sicurezza 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0015 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm	0004	Angolare di bloccaggio bollitore		1,5 mm
0006 Tubetto flessibile mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0007 Attacco tubazione acqua calda 0008 Alimentazione acqua fredda 0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0021 Tappo di chiusura G¾ con cappio di sostegno 0022 Anodo a catena di magnesio 0023 Collettore apparecchiature di sicurezza 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0025 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm	0005	Tubetto flessibile ritorno produ-	0020	Fascetta stringitubo a vite
zione d'acqua calda sanitaria di sostegno 0007 Attacco tubazione acqua calda 0008 Alimentazione acqua fredda 0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm		zione d'acqua calda sanitaria		D 21-23, M8, inserto EPDM
0007 Attacco tubazione acqua calda 0008 Alimentazione acqua fredda 0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0021 Anodo a catena di magnesio 0023 Collettore apparecchiature di sicurezza 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0025 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring ∅ 20,63 x 2,62 mm	0006	Tubetto flessibile mandata produ-	0021	Tappo di chiusura G¾ con cappio
0008 Alimentazione acqua fredda 0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0023 Collettore apparecchiature di sicurezza 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0025 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm		zione d'acqua calda sanitaria		di sostegno
0009 Curva mandata produzione d'acqua calda sanitaria 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0026 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm	0007	Attacco tubazione acqua calda	0022	Anodo a catena di magnesio
qua calda sanitaria 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0010 Tubo con attacco ritorno produ- zione d'acqua calda sanitaria 0024 Graffe di fissaggio D25 (kit) 0025 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm	8000	Alimentazione acqua fredda	0023	Collettore apparecchiature di
0010 Tubo con attacco ritorno produzione d'acqua calda sanitaria 0025 Graffe di fissaggio D28 (kit) 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm	0009	Curva mandata produzione d'ac-		sicurezza
zione d'acqua calda sanitaria 0026 O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm		qua calda sanitaria	0024	Graffe di fissaggio D25 (kit)
•	0010	Tubo con attacco ritorno produ-	0025	Graffe di fissaggio D28 (kit)
0011 Rubinetto di riempimento/di sca- 0027 O-Ring Ø 28 x 2,5 mm (kit)		zione d'acqua calda sanitaria	0026	O-Ring Ø 20,63 x 2,62 mm
	0011	Rubinetto di riempimento/di sca-	0027	O-Ring Ø 28 x 2,5 mm (kit)
rico G ³ / ₄ 0028 GuarnizionI A 17 x 24 x 2 (kit)		rico G¾	0028	GuarnizionI A 17 x 24 x 2 (kit)
0012 Isolamento flangia 0029 Guarnizione 21 x 30 x 2	0012	Isolamento flangia	0029	Guarnizione 21 x 30 x 2
0013 Flangia por anodo di magnosio 0020 Viti (kit)	0013	Flangia per anodo di magnesio	0030	Viti (kit)
	0013	riangia per anouo di magnesio	0030	VIII (KII)


Bollitore (continua)




Kit di montaggio

0001	Flangia per anodo di magnesio	0004	TP-Valve
0002	Anodo di magnesio	0005	Prolunga R½ x 30
0003	Guarnizione flangia	0006	Isolamento flangia

Kit di montaggio (continua)





Protocollo dei parametri idraulici

Valori di misurazione e regolazione		Valore nomi- nale	Prima messa in funzione
Protezione antigelo (fluido circuito di	°C	– 15	
terra)			
Controllo delle pompe esterne dei circuit	i di risc	aldamento	
Tipo di pompa di circolazione			
Velocità della pompa di circolazione			
Impostazione valvola bypass			
Messa in funzione circuito primario			
Temperatura di mandata circuito primario	°C		
Temperatura del ritorno circuito primario	°C		
Differenza di temperatura ΔT:	•		
Temperatura di mandata circuito seconda-	K	3 - 5	
rio = 35 °C con temperatura di mandata cir-			
cuito primario = 10 °C			
Temperatura di mandata circuito seconda-	K	2 - 4	
rio = 35 °C con temperatura di mandata cir-			
cuito primario = 0 °C			
Controllo del miscelatore, della pompa d	i calore	e del riscalda	mento del bol-
litore			
Minusconical and activities all a constraint and distinct			

Misurazioni eseguite alle seguenti condizioni:

Temperatura ambiente	°C			
Temperatura esterna	°C			
Temperatura "Temp. bollit.		Sì (±1 K)		
sopra,, costante?				
Temperatura di mandata circuito seconda-	°C	in aumento	da	а
rio				
Differenza di temperatura ΔT		da 6 a 8 K		
"Temp. mandata secondar.,, / "Temp.				
ritorno secondar.,,				

Protocollo dei parametri di regolazione

Per la descrizione dei parametri vedi istruzioni di servizio separate per la regolazione della pompa di calore Vitotronic 200.

Parametro	Codic e	Stato di fornitura	Prima messa in funzione
Definiz. impianto			
Schema dell'impianto (vedi capitolo	7000	2	
"Panoramica dei possibili schemi dell'impianto,,)			
Differenza temperatura per calcolo del limite riscald.	7003	40 (≙ 4 K)	
Differenza temperatura per calcolo del limite raffredd.	7004	40 (≙ 4 K)	
Completam. esterno	7010	0	
Componenti impianto con commutazione dall'esterno	7011	0	
Stato di esercizio con commutazione dal- l'esterno	7012	2	
Effetto blocco esterno su pompe/com- pressore	701A	0	
Durata della commutazione dall'esterno	7013	8 h	
Effetto richiesta esterna su pompa calore/circuiti risc.	7014	4	
Effetto blocco esterno su pompa calore/circuiti risc.	7015	4	
Vitocom 100	7017	0	
Effetto blocco esterno su pompe/com- pressore	701A	0	
Sensore comune temperatura mandata impianto	701B	1	
Compressore			
Consenso compressore	5000	1	
Potenza stadio compressore	5030	Potenzialità utile secondo la tar- ghetta tecnica	



Parametro	Codic e	Stato di fornitura	Prima messa in funzione
Consenso compressore	5100	1	
Acqua calda			
Valore nominale temperatura acqua calda	6000	500 (≙ 50 °C)	
Temper. min. acqua calda	6005	100 (≙ 10 °C)	
Temper. max. acqua calda	6006	600 (≙ 60 °C)	
Isteresi temperatura ACS pompa di calore	6007	70 (≘ 7 K)	
Isteresi temperatura ACS scamb. istant. acqua calda	6008	100 (≙ 10 K)	
Accensione ottimizzata per produzione acqua calda	6009	0	
Spegnimento ottimizzato per produzione di acqua calda	600A	0	
Valore nom. 2 temperatura acqua calda	600C	600 (≙ 60 °C)	
Sensore temperatura inf. nel bollitore	600E	0	
Consenso riscald. supplem.per produzione acqua calda	6014	0	
Consenso riscald. elettrico per produzione acqua calda	6015	1	
Priorità produzione acqua calda con bollitore combinato	6016	0	
Tentativi inserim. per ACS dopo disins. alta pressione	6017	1	
Modo di funzionamento pompa di carico bollitore	6020	Non modificare!	
Riscaldamento elettrico supplementare	Э		
Consenso scambiatore istant.acqua di riscaldamento	7900	0	
Consenso scamb. istant.acqua per riscaldamento	7902	1	
Potenza max. scamb. istant.acqua di riscaldamento	7907	3	
Potenza per scamb. ist. acqua risc. con blocco Az. El.	790A	0	
Temp. bivalente scamb. ist.acqua di riscaldamento	790B	100 (≙ 10 °C)	

Parametro	Codic e	Stato di fornitura	Prima messa in funzione
Circ. idraulico int.			
Pompa di calore per asciugatura massetto	7300	0	
Programma orario per asciugatura sotto-fondo	7303	0	
Temp. nom. mandata richiesta esterna	730C	500 (≙ 50 °C)	
Modo di funzionamento pompa primaria	7320	Non modificare!	
Modo di funzionamento pompa seconda- ria	7340	Non modificare!	
Serbatoio d'accumulo acqua di riscald	amento	,	
Consenso bollitore/equilibr.idraulico	7200	0	
Temper. stato di esercizio valore fisso serb. d'accum.	7202	500 (≙ 50 °C)	
Isteresi temperatura riscald. serb. d'accum.	7203	50 (≙ 5 K)	
Temperatura max. serbatoio d'accumulo	7204	600 (= 60 °C)	
Limite temp. stato d'eserc. valore fisso per serb. accum.	7208	100 (≙ 10 °C)	
Circuito risc. 1	•	•	
Temperatura ambiente normale	2000	200 (≙ 20 °C)	
Temperatura ambiente ridotta	2001	160 (≙ 16 °C)	
Telecomando	2003	0	
Scost. curva. risc.	2006	0 (≙ 0 K)	
Incl. curva. risc.	2007	6 (± 0,6)	
Incidenza correzione da temperatura ambiente	200A	10	
Correzione da temperatura ambiente	200B	3	
Temp. max. di mandata circuito di riscal-damento	200E	400 (= 40 °C)	
Temperatura ambiente nella funzione party	2022	200 (≙ 20 °C)	



Domomotivo	Cadia	Stato di fornitura	Duima
Parametro	Codic	Stato di fornitura	Prima messa in
	е		funzione
Circuito risc. 2			Turizione
Temperatura ambiente normale	3000	200 (≙ 20 °C)	
Temperatura ambiente ridotta	3001	200 (= 20 °C)	
Telecomando	3003	0	
Scost. curva. risc.	3003	-	
Incl. curva. risc.	3007	0 (≙ 0 K)	
		6 (\(\delta\) (0,6)	
Incidenza correzione da temperatura ambiente	300A		
Correzione da temperatura ambiente	300B	3	
Temp. max. di mandata circuito di riscal- damento	300E	400 (≙ 40 °C)	
Temperatura ambiente nella funzione	3022	160 (= 16 °C)	
party Raffreddamento			
	7400		
Funzione di raffreddamento	7100 7101	0	
Circuito di raffreddamento		•	
Valore nom. temp. ambiente circuito di raffredd. separato	7102	200 (≙ 20 °C)	
Temperatura min. di mandata raffredda- mento	7103	100 (≙ 10 °C)	
Incidenza corr. da temp.amb. circuito di raffredd.	7104	0	
Scost. curva raffr.	7110	0 (≙ 0 K)	
Incl. curva raffr.	7111	12 (\$\delta\$1,2)	
Ora esatta	7	12 (-1,2)	
Commutazione automatica ora legale/ora	7C00	1	
solare	7000	'	
Inizio ora legale - mese	7C01	3	
Inizio ora legale - settimana	7C02	5	
Inizio ora legale - giorno	7C03	7	
Inizio ora solare - mese	7C04	10	
Inizio ora solare - settimana	7C05	5	
Inizio ora solare - giorno	7C06	7	
Comando		1	
Blocco comando	8800	0	

Dati tecnici

Vitocal 222-G, 400 V

Tipo BWT		221.A06	221.A08	221.A10
Dati di resa riscaldamento con		221.700	221.A00	221.710
salto termico 5 K (secondo				
EN 14511, B0/W35 °C)				
Potenzialità utile	kW	5,9	7,8	10,0
Potenza frigorifera	kW	4,6	6,0	7,8
Potenza elettrica assorbita	kW	1,40	1,87	2,35
Coefficiente di rendimento ∈ (COP)		4,2	4,2	4,3
Dati di resa riscaldamento con		-		
salto termico 10 K (secondo				
EN 255, B0/W35 °C)				
Potenzialità utile	kW	6,2	8,0	10,4
Potenza frigorifera	kW	4,9	6,4	8,3
Potenza elettrica assorbita	kW	1,36	1,77	2,23
Coefficiente di rendimento ∈ (COP)		4,5	4,5	4,6
riscaldamento				
Circuito primario (circuito di terra)			_	
Capacità	- 1	3,3	3,3	3,9
Portata volumetrica min. con salto	l/h	820	1120	1450
termico 5 K (da rispettare sempre)				
Perdita max. di carico esterna (RHF)	mbar	680	630	590
con portata volumetrica min.				
Temp. max. d'ingresso	°C	15	15	15
Temp. min. d'ingresso	°C	– 5	– 5	– 5
Circuito secondario (acqua riscal-				
damento)				
Capacità, pompa di calore		3,3	3,5	3,8
Capacità, totale		18,5	18,7	19,0
Portata volumetrica min. con salto	l/h	600	710	910
termico 10 K (da rispettare sempre)		500	500	5.40
Perdita max. di carico esterna (RHF)	mbar	580	580	540
con portata volumetrica min.	°C	00	00	00
Temp. max. di mandata	٠.	60	60	60
Scambiatore istantaneo acqua di				
riscaldamento Potenzialità di riscaldamento	kW		0 0	
Tensione nominale	KVV	2/1	8,8 /PE 400 V/50	\ ∐- -
Protezione			×B16A 1 pol	
FIULEZIUTIE		ا ع	POLOW I DOI	0



Tipo BWT		221.A06	221.A08	221.A10	
Valori elettrici pompa di calore					
Tensione nominale compressore		3/PE 400 V/50 Hz			
Corrente nominale compressore	Α	5,5	6,0	8,0	
Corrente di avviamento compres-	Α	25,0	14,0 ^{*1}	20,0*1	
sore					
Corrente di avviamento compressore	Α	26,0	35,0	48,0	
(con rotore bloccato)				4 5404	
Fusibile di protezione compressore	Α	1×C16A	1×B16A	1×B16A	
Tanaiana maninala manalaniana della		a 3 poli	a 3 poli	a 3 poli	
Tensione nominale regolazione della		1/IN.	/PE 230 V/50	HZ	
pompa di calore/gruppo elettronico		_	62 1 250	\/	
Fusibile di protezione regolazione pompa di calore/gruppo elettronico		ı	6,3 A / 250	V	
(interna)					
Potenza elettrica assorbita					
■ Pompa primaria a 1/2/3 velocità	W		81/113/151		
■ Pompa secondaria con velocità	W		62/92/132		
1/2/3					
Potenza max. assorbita della regola-	W	1000	1000	1000	
zione					
Potenza nominale regolazione/	W	10	10	10	
gruppo elettronico					
Circuito del freddo					
Fluido di lavoro		R410A	R410A	R410A	
Volume di riempimento	kg	1,8	1,8	2,05	
Compressore	Tipo	Mode	ello ermetico	Scroll	
Pressione max. d'esercizio			1.0	1.0	
■ Lato alta pressione	bar	43	43	43	
■ Lato bassa pressione	bar	28	28	28	

^{*1} Con softstarter albero pieno

Tipo BWT		221.A06	221.A08	221.A10
Bollitore integrato			•	
Capacità	I	170	170	170
Resa continua per produzione d'ac-	l/h	241	275	309
qua calda sanitaria da 10 a 60 °C				
Coefficiente di resa N _L		1,0	1,1	1,3
secondo DIN 4708				
Portata acqua erogabile con il coeffi-	l/min	14,3	14,8	15,9
ciente di resa N _L indicato e una pro-				
duzione d'acqua calda sanitaria da				
10 a 45 °C				
Temperatura acqua calda sanitaria	°C	95	95	95
max. ammessa				
Dimensioni d'ingombro				
■ Lunghezza totale	mm	680	680	680
■ Larghezza totale	mm	600	600	600
■ Altezza totale	mm	1829	1829	1829
Peso complessivo	kg	250	250	256
Pressione max. d'esercizio			1	
Circuito primario (circuito di terra)	bar	3,0	3,0	3,0
Circuito secondario acqua riscalda-	bar	3,0	3,0	3,0
mento				
Circuito secondario acqua sanitaria	bar	10,0	10,0	10,0
Attacchi				
Mandata e ritorno primari (circuito di	mm		Cu 28 x 1	
terra)			0 00 4	
Mandata e ritorno riscaldamento	mm		Cu 28 x 1	
Acqua fredda, acqua calda	R_P		3/4	
Ricircolo di acqua sanitaria	G		1	
Potenza sonora	.,			
(Misurazione in base a DIN EN 12102	2/			
DIN EN ISO 9614-2)				
Somma livello potenza sonora ponde	rata a			
B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)	4D(4)	42	140	140
■ Alla potenzialità utile	dB(A)	43	43	43

Vitocal 222-G, 230 V

Vitocal 222-G, 230 V				
Tipo BWT-M		221.A06	221.A08	221.A10
Dati di resa riscaldamento con				
salto termico 5 K (secondo				
EN 14511, B0/W35 °C)				
Potenzialità utile	kW	6,0	7,8	10,1
Potenza frigorifera	kW	4,6	6,0	7,9
Potenza elettrica assorbita	kW	1,50	1,86	2,36
Coefficiente di rendimento ∈ (COP)		4,0	4,2	4,3
Dati di resa riscaldamento con				
salto termico 10 K (secondo				
EN 255, B0/W35 °C)				
Potenzialità utile	kW	6,2	8,0	10,4
Potenza frigorifera	kW	4,9	6,4	8,3
Potenza elettrica assorbita	kW	1,45	1,77	2,27
Coefficiente di rendimento ∈ (COP)		4,3	4,5	4,6
riscaldamento				
Circuito primario (circuito di terra)				
Capacità	I	3,3	3,3	3,9
Portata volumetrica min. con salto	l/h	820	1120	1450
termico 5 K (da rispettare sempre)				
Perdita max. di carico esterna (RHF)	mbar	670	640	590
con portata volumetrica min.				
Temp. max. d'ingresso	°C	15	15	15
Temp. min. d'ingresso	°C	- 5	– 5	– 5
Circuito secondario (acqua riscal-				
damento)			1	1
Capacità, pompa di calore	I	3,3	3,5	3,8
Capacità, totale	I	18,5	18,7	19,0
Portata volumetrica min. con salto	l/h	600	710	910
termico 10 K (da rispettare sempre)				_
Perdita max. di carico esterna (RHF)	mbar	580	580	540
con portata volumetrica min.				
Temp. max. di mandata	°C	60	60	60
Scambiatore istantaneo acqua di				
riscaldamento				
Potenzialità di riscaldamento	kW		8,8	
Tensione nominale			/PE 230 V/50	
Protezione		3	×B16A 1 pol	0

Tipo BWT-M		221.A06	221.A08	221.A10	
Valori elettrici pompa di calore			,		
Tensione nominale compressore		1/N/PE 230 V/50 Hz			
Corrente nominale compressore	Α	16,0	17,1	23,0	
Corrente di avviamento compres-	Α	45,0	45,0	45,0	
sore					
Corrente di avviamento compressore	Α	58,0	67,0	98,0	
(con rotore bloccato)					
Fusibile di protezione compressore	Α	1×B16A	1×B20A	1×B25A	
		a 1 poli	a 1 polo	a 1 polo	
Tensione nominale regolazione della		1/N	PE 230 V/50	Hz	
pompa di calore/gruppo elettronico					
Fusibile di protezione regolazione		т	6,3 A / 250	V	
pompa di calore/gruppo elettronico					
(interna)					
Potenza elettrica assorbita					
■ Pompa primaria a 1/2/3 velocità	W		81/113/151		
■ Pompa secondaria con velocità	W		62/92/132		
1/2/3					
Potenza max. assorbita della regola-	W	1000	1000	1000	
zione					
Potenza nominale regolazione/	W	10	10	10	
gruppo elettronico					
Circuito del freddo					
Fluido di lavoro		R410A	R410A	R410A	
Volume di riempimento	kg	1,8	1,8	2,05	
Compressore	Tipo	Mode	llo ermetico	Scroll	
Pressione max. d'esercizio					
Lato alta pressione	bar	43	43	43	
■ Lato bassa pressione	bar	28	28	28	
Bollitore integrato					
Capacità	I	170	170	170	
Resa continua per produzione d'ac-	l/h	241	275	309	
qua calda sanitaria da 10 a 60 °C					
Coefficiente di resa N _L		1,0	1,1	1,3	
secondo DIN 4708					
Portata acqua erogabile con il coeffi-	l/min	14,3	14,8	15,9	
ciente di resa N _L indicato e una pro-		·			
duzione d'acqua calda sanitaria da					
10 a 45 °C					
Temperatura acqua calda sanitaria	°C	95	95	95	
max. ammessa					
		1			

Tipo BWT-M		221.A06	221.A08	221.A10
Dimensioni d'ingombro				
■ Lunghezza totale	mm	680	680	680
■ Larghezza totale	mm	600	600	600
■ Altezza totale	mm	1829	1829	1829
Peso complessivo	kg	250	250	256
Pressione max. d'esercizio				
Circuito primario (circuito di terra)	bar	3,0	3,0	3,0
Circuito secondario acqua riscalda-	bar	3,0	3,0	3,0
mento				
Circuito secondario acqua sanitaria	bar	10,0	10,0	10,0
Attacchi				
Mandata e ritorno primari (circuito di	mm		Cu 28 x 1	
terra)				
Mandata e ritorno riscaldamento	mm		Cu 28 x 1	
Acqua fredda, acqua calda	R_P		3/4	
Ricircolo di acqua sanitaria	G		1	
Potenza sonora				
(Misurazione in base a DIN EN 12102	2/			
DIN EN ISO 9614-2)				
Somma livello potenza sonora ponde	rata a			
B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)				
■ Alla potenzialità utile	dB(A)	46	46	46

Dichiarazione di conformità

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto Vitocal 222-G inclusa la regolazione della pompa di calore Vitotronic 200, tipo WO1B è conforme alle seguenti norme:

DIN 7003 EN 61 000-3-2; 2006-10 DIN 8901 EN 61 000-3-3; 2009-06

DIN 8975 EN 62 233 EN 50 090-2-2; 2007-11 EN 292/T1/T2 EN 55 014-1; 2007-06 EN 294 EN 55 014-2; 2009-06 EN 349

EN 60 335-2-40; 2006-11 EN 378; 2002-05 EN 60 335-1 con A1/13; 2009-05 BGR 500 capitolo 2.35

Conformemente alle disposizioni delle direttive seguenti questo prodotto viene contrassegnato con $\mathbf{C} \mathbf{\epsilon}$:

2004/108/CE 2006/42/CE 97/23/CE 2006/95/CE

Dati conformi alla direttiva sugli apparecchi a pressione (97/23/CE): categoria I, modulo A

Per la valutazione ai fini energetici degli impianti di riscaldamento e aria ambiente secondo DIN V 4701-10 si possono utilizzare, per determinare i valori dell'impianto della **Vitocal 222-G**, i **parametri di prodotto rilevati** (vedi indicazioni per la progettazione).

Allendorf, 15 aprile 2011 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Indice analitico

Anodo di magnesio, sostituzione63
Apertura della pompa di calore20, 56
Apparecchio troppo rumoroso81
Area di allacciamento idraulico33
Assemblaggio28
Assistente per la messa in funzione63
Attacchi lato sanitario33
Attacco
■ acqua sanitaria33
Attacco manometro33
Avvertenze per l'installazione18
В
Blocco azienda elettrica
 allacciamento di contatto esente da
potenziale43
■ allacciamento rete con separazione
del carico50
 allacciamento rete senza separazione
del carico49
Blocco dall'esterno
■ impostazioni parametri68
Bollitore
■ dati tecnici117, 119
■ pulizia61
■ rubinetto di riempimento e di scarico79
-
C
Caratteristiche dell'acqua58
Carico del pavimento18
Carico di compressione18
Cavi rete consigliati8
Circuito di raffreddamento34
Circuito di riscaldamento a pavimento41
Circuito pozzo43
Circuito primario
allacciamento
■ riempimento e sfiato57
Circuito secondario
allacciamento
■ riempimento e sfiato58

Indice analitico (continua)

Commutazione dall'esterno dello stato di esercizio
■ impostazioni parametri68
Completamento esterno H167
Componente82, 96
Componenti di esercizio39, 42
Componenti interni
schema77
Compressore
■ allacciamento rete 230 V~48
■ allacciamento rete 200 V~47
Condizioni di installazione18
Conductore dell'impianto, istruzioni70
Consenso
■ riscaldamento supplementare elet-
trico
scambiatore istantaneo acqua di
riscaldamento
Consenso riscaldamento supplemen-
tare elettrico69
Contatore elettrico
■ per tariffa massima50, 51
per tariffa ridotta50, 51
Contatore tariffa massima50, 51
Contatore tariffa ridotta50, 51
Controllo
■ fusibile80
sensori79
Controllo della pressione61
Controllo della pressione dell'impianto61
Controllo del vaso di espansione61
Controllo di tenuta del circuito del
freddo57
Corto circuito anodo di magnesio-ser-
pentina62, 63
Curva caratteristica
■ sensore temperatura tipo Ni 50080
■ sensore temperatura tipo Pt 50080
Curve resistenza dei sensori79

D	
Danni da corrosione6	2, 63
Dati tecnici	
■ 230 V~	
■ 400 V~	
Dichiarazione di conformità	
Differenza di temperatura circuito p	
rio	
Dimensioni	
Dimensioni d'ingombro	
Disconnettore	
Dislivello del pavimento	
Dispositivi di separazione	
Dispositivo di controllo di fase	
Dispositivo di controllo rete trifase	
Distanza dalla parete	
Distanza minima	
Distributore BUS-KM	45
F	
r Filtro impurità	2/
Flussostato	
Funzioni esterne	
Fusibile	00
■ per regolazione della pompa di	
calore	43
Fusibile, controllo	
Fusibile apparecchio	
. соло арраносоннонном	
G	
Garanzia	63
Gruppo di sicurezza	32
Guarnizione ad anello	31
1	
Impianto di riscaldamento a pavi-	
mento	
Impiego	
Impostazione dei parametri	
Impostazione della pompa primaria	58
Impostazione parametri	
per pompe e altri componenti	67

Indice analitico (continua)

Impostazioni parametri	Misurazior
■ per accensione dall'esterno del com-	sio
pressore68	Modulo bo
■ per blocco dall'esterno68	■ montage
per commutazione dall'esterno dello	■ rimozion
stato di esercizio68	Modulo eq
per richiesta esterna68	trico
per scambiatore istantaneo acqua di	
riscaldamento	Modulo po
■ per schema impianto16	■ montage
Impostazioni parametri necessarie	■ smontage
per schema impianto16	Modulo riv
Installazione19	Morsetti vo
Interruttore differenziale50	MOISELLI VI
	N
Interruttore generale51, 64	N N: 500
Introduzione19	Ni 500
Ispezione56	_
Istruzioni per il conduttore dell'im-	P
pianto70	Parametri
	■ compon
K	Parametri
Kit di allacciamento31	Parametri
Kit di completamento miscelatore42	Parametro
	funzione
L	■ funzioni
Lavori di riparazione56	■ protocol
Libretto di esercizio56	Peso
Limitazione della temperatura mas-	Peso com
sima41	Piastra di
Liste dei singoli componenti82, 96	Piedini reg
Livello di codifica 163	Pompa
Livello sonoro81	■ imposta:
Locale d'installazione18	Pompa cir
Locale a motaliazione	Pompa di
М	■ chiusura
Manometro32	■ installaz
Manutenzione	Pompa di
Menù ampliato66	Pompa rici
Menù Service	Pompe
■ attivazione66	Portata vo
disattivazione66	Potenza s
■ richiamo66	
Messa in funzione56	

Misurazione resistenza anodo di magnesio
#################################
N Ni 50079
Parametri componenti sul posto
■ impostazione della pompa primaria 58 Pompa circuito di riscaldamento67 Pompa di calore ■ chiusura

Indice analitico (continua)

Prescrizioni di allacciamento	Rubinetto di scarico	
azienda erogatrice di energia elet-	Rumorosità	81
trica49 Pressostato circuito di terra53	0	
	S	J: .:
Pressostato circuito primario53	Scambiatore istantaneo acqua	
Prima messa in funzione56, 64	damento	50, 51
Protezione per il trasporto29, 81	■ allacciamento rete 230 V~	
Protocolli 110	■ consenso	
compilazione alla prima messa in fun-	■ impostazioni parametri	
zione56	■ reset termostato di sicurezza	
parametri di regolazione110	manuale	
Prova di funzionamento70	Scarico, lato secondario della p	
Pt 50079	calore	
Pulizia, bollitore61	Scheda base stampata	
Pulsante di sblocco	Scheda del regolatore	
■ per scambiatore istantaneo acqua di	Scheda del sensore	
riscaldamento70	Scheda di espansione	42
	Schema	
R	■ allacciamenti elettrici	71
Regolazione	■ componenti interni	77
allacciamenti36	■ pompe	77
■ morsetti volanti42	■ rubinetti	77
scheda base stampata38	sensori	77
scheda del regolatore/sensore44	Schemi impianto	
scheda di espansione42	■ contrassegni	10
smontaggio20	esempio di impianto	
Requisiti del locale d'installazione18	■ impostazioni parametri	
Reset termostato di sicurezza a riarmo	■ panoramica	
manuale70	Segnale di blocco	
Ribaltamento dell'unità di servizio75	Segnale di blocco azienda elett	
Ricevitore di telecomando centraliz-	Selezione del gruppo parametri	
zato50, 51	Sensore temperatura accumulo	
Richiesta esterna	Sensore temperatura ambiente	
■ impostazioni parametri68	Sensore temperatura bollitore	
Riduttore di pressione34	Sensore temperatura di manda	
Riempimento	cuito di raffreddamento	
■ lato primario57	Sensore temperatura di manda	
■ lato secondario58	cuito secondario	
Rimozione copertura unità di servizio 76	Sensore temperatura di manda	
Riparazione71	impianto	
Riscaldamento supplementare elettrico	Sensore temperatura esterna	
■ impostazioni parametri69	Sensore temperatura tipo Ni 50	
Rubinetto di riempimento e di scarico 79	curva caratteristica	

Indice analitico

Indice analitico (continua)

Sensore temperatura tipo Pt 500	
■ curva caratteristica	80
Sensori	77
Sensori, controllo	79
Sfiato	
■ lato primario	57
■ lato secondario	58
Sfiato rapido	32
Sistema TNC5	50, 51
Smontaggio dell'anodo di magnesi	o63
Somma livello di potenza	
sonora117	', 120
Sostituzione dell'anodo di magnes	io63
Superfici di tenuta	28
т	
•	
Telecomando	
Temperature ambiente	18

Termostato di blocco.....41

U Umidostato esterno Uscita dal menù Service	
V	
Valori di allacciamento	
componenti di esercizio39,	42
■ pompe di circolazione	.42
Valvola bypass	.33
Valvola di regolazione portata	.33
Valvola di ritegno	.33
Valvola di sicurezza32, 33,	
Vitocom 100	.67
Volume del locale	.18
Volume minimo del locale	.18

Avvertenze sulla validità

Nr. di fabbrica:

7452139 7452140 7452144 7452145 7452141

7452143

Viessmann S.r.I. Via Brennero 56 37026 Balconi di Pescantina (VR) Tel. 045 6768999

Fax 045 6700412

www.viessmann.com

Salvo modifiche tecniche!